


Instruções de Operação



Servofuso

CMS..50 - 71

Edição 03/2013 20071523 / BP





Índice



1	Obse	rvações gerais	5
	1.1	Utilização da documentação	5
	1.2	Estrutura das indicações de segurança	5
	1.3	Reivindicação de direitos de garantia	6
	1.4	Perda de garantia	6
	1.5	Nota sobre os direitos autorais	6
_	l al! a	~d	_
2		ações de segurança	
	2.1	Observações preliminares	
	2.2	Informação geral	
	2.3	Grupo alvo	
	2.4	Utilização conforme as especificações	
	2.5	Documentos válidos	
	2.6	Transporte / Armazenamento	
	2.7	Instalação	9
	2.8	Conexão elétrica	
	2.9	Colocação em operação / Operação	10
3	Estru	tura do servofuso	11
	3.1	Tipos	
	3.2	Característica "Geração"	
	3.3	Tamanhos	
	3.4	Denominação do tipo CMS	
	3.5	Plaqueta de identificação	
	3.6	Fornecimento	
	3.7	Formas construtivas	
	3.8	Número de série	
	3.9	Normas	
	3.10	Condições de armazenamento	
	3.11	Temperaturas de operação	
4		lação mecânica	
	4.1	Antes de começar	
	4.2	Ferramentas necessárias / Equipamentos	
	4.3	Instalação do servofuso	
	4.4	Situação de montagem, do cliente	
	4.5	Limitação mecânica de curso	
	4.6	Ventilação forçada VR	36
5	Insta	lação elétrica	37
	5.1	Determinações adicionais	
	5.2	Utilização dos esquemas de ligação	
	5.3	Observações sobre a cablagem	
	5.4	Notas sobre a conexão do cabo de potência e de sinal via sistema	
	•	de conectores	39
	5.5	Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB	
	5.6	Conexão do motor e sistema de encoder com caixa de ligação KK / KKS	
	5.7	Equipamentos adicionais	
_			
6		cação em operação	
	6.1	Observações para a colocação em operação	
	6.2	Antes da colocação em operação	56



Índice



7	Inspe	eção / Manutenção	60
	7.1	Trabalhos gerais de manutenção	60
	7.2	Lubrificação do fuso CMS50/CMS71	61
	7.3	Lubrificante para fuso de esferas circulantes e fuso planetário	
		para CMS50 e CMS71	
	7.4	Intervalo de relubrificação	
	7.5	Unidade de lubrificação – somente para CMS71	66
	7.6	Montagem e colocação em operação da unidade de lubrificação Star-Vario / Star-Control	69
	7.7	Ar de selagem	75
	7.8	Refrigeração por água no CMSB63/71, CMSMB63/71	76
	7.9	Ventilação do filtro CMS71	77
	7.10	Lubrificação por banho para CMSB63/71, CMSMB63/71	78
	7.11	Tamanho CMSB63/71 e CMSMB63/71 com lubrificação por banho	79
	7.12	Tamanhos CMS50 e CMS71 com lubrificação por graxa	
	7.13	Vida útil	80
8	Dado	s técnicos	81
	8.1	Legendas sobre as tabelas de dados	81
	8.2	Características gerais	81
	8.3	CMS50	82
	8.4	CMSB63, CMSMB63	84
	8.5	CMSB71, CMSMB71	92
	8.6	CMS71L	102
	8.7	Unidades lineares	103
	8.8	Ventilação forçada	104
	8.9	Freios BP / BS	106
	8.10	Sistemas de encoder	108
	8.11	Unidade de lubrificação	109
9	Irregularidades operacionais 11		
	9.1	Instruções	111
	9.2	SEW Service	111
	9.3	Falhas no servofuso	112
	9.4	Irregularidades no conversor de frequência	113
	9.5	Falhas no freio	113
	9.6	Reciclagem	113
10	Índic	e de endereços	114
	Índic	e Alfabético	126

1 Observações gerais

1.1 Utilização da documentação

Esta documentação é parte integrante do produto, incluindo informações importantes sobre sua operação e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas encarregadas da montagem, instalação, colocação em operação e manutenção do produto.

A documentação deve ser de fácil acesso e deve estar legível. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade, leram e compreenderam a documentação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

1.2 Estrutura das indicações de segurança

1.2.1 Significado das palavras de aviso

A tabela abaixo mostra a graduação e o significado das palavras de aviso para as indicações de segurança, avisos de danos materiais e outras indicações.

Palavra de aviso	Significado	Consequências em caso de não observação
▲ PERIGO!	Perigo iminente	Morte ou ferimentos graves
▲ AVISO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves
▲ CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves
ATENÇÃO!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente
NOTA	Informação útil ou dica: Facilita o manuseio do sistema do acionamento.	

1.2.2 Estrutura das indicações de segurança relativas ao capítulo

As indicações de segurança relativas ao capítulo não se aplicam somente a uma ação especial, mas sim para várias ações dentro de um tema. Os ícones utilizados indicam um perigo geral ou específico.

Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança relativa ao capítulo:



▲ PALAVRA DE AVISO!

Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

• Medida(s) para prevenir perigos.

1.2.3 Estrutura das indicações de segurança integradas

As indicações de segurança integradas constam diretamente nas instruções, pouco antes da descrição da ação perigosa.

Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança integrada:

PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

Medida(s) para prevenir perigos.



Observações gerais Reivindicação de direitos de garantia

1.3 Reivindicação de direitos de garantia

A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por isso, leia atentamente esta documentação antes de colocar a unidade em operação!

1.4 Perda de garantia

A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação segura e para atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos, a garantia de defeitos está excluída.

1.5 Nota sobre os direitos autorais

© 2013 - SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização total ou parcial.





2 Indicações de segurança

As seguintes indicações de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O usuário deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Observações preliminares

As indicações de segurança a seguir referem-se prioritariamente à utilização de servofusos CMS.

Favor observar também as indicações de segurança adicionais constantes nos diversos capítulos desta documentação.

2.2 Informação geral



AVISO!

Perigo de morte ou elevado risco de ferimentos durante a operação de motores ou motoredutores devido a peças condutoras de tensão, peças desencapadas (em caso de conectores / caixas de bornes abertos) bem como de peças móveis ou rotativas, se for o caso.

Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes.

Morte ou ferimentos graves

- Todos os trabalhos de transporte, armazenamento, instalação, montagem, conexão, colocação em operação, manutenção e conservação devem ser executados somente por profissionais qualificados.
- Para transporte, armazenamento, instalação, montagem, conexão, colocação em operação, manutenção e conservação, observar obrigatoriamente os seguintes documentos:
 - Etiquetas de aviso e de segurança no motor/motoredutor,
 - Todas as outras documentações do planejamento de projeto, instruções de colocação em operação e demais esquemas de ligação pertencentes ao acionamento.
 - Exigências e regulamentos específicos para o sistema
 - Regulamentos nacionais / regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes.
- · Nunca instalar produtos danificados.
- Nunca operar ou colocar a unidade em operação sem as tampas protetoras ou caixas necessárias.
- Utilizar a unidade somente de modo tecnicamente correto.
- Observar a instalação e operação correta.



NOTA

Em caso de danos de transporte, favor informar imediatamente a empresa transportadora.

Maiores informações encontram-se nesta documentação.



Indicações de segurança



Grupo alvo

2.3 Grupo alvo

Todos os trabalhos mecânicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal especializado e qualificado para tal. Pessoal qualificado no contexto desta documentação são pessoas que têm experiência com a montagem, instalação mecânica, eliminação de irregularidades e conservação do produto e que possuem as seguintes qualificações:

- Formação na área de engenharia mecânica (por exemplo, como engenheiro mecânico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- · Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos eletrotécnicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico qualificado. Pessoal técnico qualificado no contexto desta documentação são pessoas que têm experiência com a instalação elétrica, colocação em operação, eliminação de irregularidades e conservação do produto e que possuem as seguintes qualificações:

- Formação na área de engenharia eletrônica (por exemplo, como engenheiro elétrico / eletrônico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e reciclagem devem ser realizados exclusivamente por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.

Todas as pessoas qualificadas devem usar a roupa de proteção adequada para a sua atividade.

2.4 Utilização conforme as especificações

Os servofusos CMS são motores de acionamento para a utilização em unidades industriais e comerciais. A utilização do motor diferente da especificada, assim como a sua utilização em áreas diferentes de áreas industriais e comerciais só é permitida após consulta à SEW-EURODRIVE.

Os servofusos CMS cumprem as exigências da diretriz 2006/95/CE (norma de baixa tensão). É proibido colocar a máquina em operação antes de garantir que a conformidade do produto final esteja de acordo com a diretiva da CE para máquinas 2006/42/CE (diretiva de máquinas).

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na plaqueta de identificação e nesta documentação e é fundamental que sejam cumpridos.

2.5 Documentos válidos

Além disso, é necessário observar as seguintes publicações e documentos:

- Esquemas de ligação que podem ser soliticitados à SEW-EURODRIVE
- Catálogo "Servofusos CMS..50 71"
- Instruções de Operação "Servomotores síncronos CMP41 112, CMPZ71 CMPZ100"
- Catálogo "Servomotores síncronos"





2.6 Transporte / Armazenamento

No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a empresa transportadora. Pode ser necessário não colocar a unidade em operação.

Apertar firmemente os olhais de suspensão. Eles são projetados somente para o peso do servofuso; não colocar nenhuma carga adicional.

Os olhais de suspensão fornecidos estão de acordo com DIN 580. É essencial respeitar as cargas e regras ali especificadas. Se houver dois anéis de suspensão ou olhais de suspensão montados no servofuso, ambos os olhais devem ser utilizados para o transporte. Nesse caso, o sentido de tração do meio de içamento não deve exceder um ângulo de 45°, de acordo com a DIN 580.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado. Utilizá-los novamente em caso de transportes adicionais.

Se o servofuso não se destinar à instalação imediata, ele deverá ser armazenado em local seco e sem poeira. O servofuso pode ser armazenado durante um ano sem que sejam necessárias medidas especiais antes da colocação em operação.

2.7 Instalação

Favor seguir as notas nos capítulos "Instalação mecânica (\rightarrow pág. 19)" e "Instalação elétrica (\rightarrow pág. 37)".

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.

Os servofusos devem ser protegidos contra esforços excessivos. - Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhum dos componentes deve ser danificado.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- · Uso em áreas potencialmente explosivas
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc



Indicações de segurança



Conexão elétrica

2.8 Conexão elétrica

Todos os trabalhos devem ser executados somente por profissionais qualificados e apenas quando a máquina de baixa tensão estiver parada, desenergizada e bloqueada contra religação involuntária. Isso também vale para circuitos de corrente auxiliares (p. ex. fita de aquecimento ou ventilação forçada).

Verificar se há ausência de tensão!

Exceder as tolerâncias especificadas na norma EN 60034-1 (VDE 0530, parte 1) – tensão 5 %, frequência + 2 %, formato da curva, simetria – aumenta o aquecimento e influi na compatibilidade eletromagnética. Além disso, cumprir a EN 50110 (se necessário, observar as considerações especiais nacionais existentes, p. ex. DIN VDE 0105 para a Alemanha).

Respeitar os dados de conexão e os dados divergentes na plaqueta de identificação assim como o esquema de ligação que é fornecido com o motor.

A conexão deve ser realizada de tal modo que seja obtida uma ligação elétrica segura e permanente (sem extremidades de cabos soltos):

- · Utilizar um terminal de cabos atribuído.
- Estabelecer uma conexão segura do condutor de aterramento.

Quando a unidade está conectada, as distâncias até os componentes sob tensão não isolados não devem ser menor do que os valores mínimos especificados na IEC 60664 e nos regulamentos nacionais. De acordo com a IEC 60664, as distâncias para baixa tensão devem apresentar os seguintes valores mínimos:

Tensão nominal V _N	Distância
≤ 500 V	3 mm
≤ 690 V	5,5 mm

Na caixa de bornes não é permitida a presença de corpos estranhos, sujeiras ou umidade. Fechar as entradas de cabos não utilizadas e a própria caixa, e vedá-las contra poeira e água. Para a operação de teste sem os elementos de saída, fixar a chaveta ao eixo. No caso de máquinas de baixa tensão com freios, verificar o funcionamento correto do freio antes da colocação em operação.

2.9 Colocação em operação / Operação

Em caso de alterações em relação à operação normal, por ex., temperatura elevada, ruídos, vibrações, etc., averiguar a causa dessas alterações. Consultar o fabricante, se necessário. Os equipamentos de proteção não devem ser desativados durante a operação de teste. Em caso de dúvida, desligar o motor / servofuso.

Limpar as passagens de ar regularmente em caso de muita sujeira.

2.9.1 Temperatura da superfície durante a operação

Servomotores / Motofreios / Servofusos aquecem muito durante a operação.

Há risco de queimaduras enquanto os servomotores / motofreios / servofusos não tiverem esfriado. Durante operação conforme as especificações, o servomotor pode atingir uma temperatura de superfície acima de 100 °C.

Nunca tocar o servomotor / motofreio / servofuso durante a sua operação ou durante a fase de esfriamento após desligar.






3 Estrutura do servofuso

3.1 Tipos

Distingue-se basicamente entre 2 tipos de acionamento CMS:

- CMS padrão
- · CMSM modular


3.1.1 CMS padrão



5326111243

Os servomotores básicos (CMP) são usados aqui, como sempre, em montagem direta.

3.1.2 CMSM modular



5303561995 5303563915

Na versão modular, as unidades lineares podem ser combinadas com um adaptador para forma construtiva paralela de eixo e serial de eixo com servomotores básicos (CMP) tamanho 63 e tamanho 71.

O "M" no código de tipos significa o modo de construção modular.

3.2 Característica "Geração"

As denominações do tipo recebem a característica "Geração". Desta forma distinguese vários tipos de forma construtiva. Permitindo a visualização de aprimoramentos na denominação do tipo.

Todos os acionamentos com a tecnologia de banho de óleo são acionamentos da geração "B".


O CMS63 recebe agora a nova denominação do tipo CMSB63, enquanto as denominações já existentes CMS50 e CMS71 com lubrificação de graxa permanecem inalteradas.

Estrutura do servofuso Tamanhos

3.3 Tamanhos


A SEW-EURODRIVE oferece 4 versões do produto:

3.3.1 CMS50



4139303691


3.3.2 CMSB63/71




4139305611

3.3.3 CMSMB63/71






7411838603



7411836683


3.3.4 CMS71






3.4 Denominação do tipo CMS..

O diagrama abaixo mostra um a denominação do tipo de um servofuso:






- 1) CMS50, CMSB63 e CMSB71 só estão disponíveis com KTY
- 2) A, sem dados; p. ex. "CMS50S/BP (com lubrificação de graxa)"



Estrutura do servofuso Denominação do tipo CMS..

O diagrama abaixo mostra uma denominação do tipo de um servofuso que pode ser montado modularmente:



NOTA




1) Opções de motor CMPZ "rotor pesado" e freio BY não são permitidos!



3.5 Plaqueta de identificação

Cada servofuso possui uma plaqueta de identificação que fornece informações importantes. A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação.

3.5.1 Exemplo



Тур	Tipo do motor		
Nr.	Número de fabricação		
M _o Torque estático (torque térmico permanente em rotações de 5-50 rpm)			
I ₀ Corrente em parada			
Fpk	Pico da força de avanço		
I _{máx} Corrente máxima admissível do motor			
IP Grau de proteção			
U Sys	Tensão do motor		
°C	Faixa de temperatura ambiente		
CI. isol. Classificação térmica			
nN Rotação nominal			
ne pk Máxima rotação permitida mecanicamente			
kg	Peso		
Bremse Tensão nominal do freio / torque de frenagem			
Spindel Tipo de fuso			
P Passo do fuso			
Hub	Comprimento de curso		
IM	Forma construtiva		
	Lubrificante		



Estrutura do servofuso

Fornecimento

3.6 Fornecimento

3.6.1 CMS50

- · Servofusos com êmbolo liso
- 4 parafusos de ajuste incluídos no fornecimento
- Conector
- Diversas peças de conexão opcionais (componentes fixos, suporte móvel)

3.6.2 CMSB63/71

- · Servofusos com êmbolo liso
- Conector, parafusos e pinos de fixação
- Diversas peças de conexão opcionais (componentes fixos, suporte móvel)

3.6.3 CMSMB63/71

- · Servofusos com êmbolo liso
- Conector, parafusos e pinos de fixação
- Diversas peças de conexão opcionais (componentes fixos, suporte móvel)
- · Flange do adaptador para formas construtivas /ACA, /ACH
- · Redutores de corrente dentada para forma construtiva /AP

3.6.4 CMS71


- · Servofusos com fuso roscado e coifa
- Peças de conexão mecânicas com bucha do mancal de deslizamento (olhal articulado, junta articulada opcional)
- Opção de conexão para lubrificação fixa (dispositivo de relubrificação opcional pré-montado)
- Conector





3.7 Formas construtivas


Todas as formas construtivas são possíveis para todos os servofusos (M0). Observar também o capítulo "Situação de instalação e curso" (→ pág. 26).



4139378571

3.8 Número de série

A partir do número de fabricação do servofuso é possível ler os seguintes dados da unidade.



Estrutura do servofuso Normas



3.9 Normas

3.9.1 Conformidade com a diretiva

Os servofusos da SEW-EURODRIVE correspondem às normas e regulamentos aplicáveis, particularmente:

- Diretiva da UE 2006/95/CE ("Norma de baixa tensão")
- Diretiva da UE 2006/42/CE ("Diretiva de máquinas")
- Diretiva EMC 2004/108/CE
- CSA C22.2 Nr.100-04
- UL 1004

3.10 Condições de armazenamento

Por padrão, os servofusos possuem uma proteção anticorrosiva.

A proteção contra corrosão das peças do motor é válida por dois anos com a embalagem original fechada (com sistema de lubrificação Vario é válida por um ano \rightarrow vida útil da bateria).

É necessário observar as seguintes condições de armazenamento para os servofusos CMS:

- · armazenar os servofusos CMS em espaços fechados,
- · manter os depósitos limpos e secos
- garantir que a temperatura de armazenamento esteja entre -10 °C e +70 °C
- garantir que a umidade do ar não ultrapasse 95 %
- · a embalagem original não pode ser danificada

3.11 Temperaturas de operação

Os servofusos são previstos para a operação em uma faixa de temperatura de -20 $^{\circ}$ C até +40 $^{\circ}$ C.

CMS71 com freio BS só pode ser utilizado na faixa de temperatura -5 °C a 40 °C!

CMSB63/71 e CMSMB63/71: Se o servofuso for instalado com o êmbolo mostrando para baixo, observar o capítulo "Situação de instalação e curso" (→ pág. 26).

Se os motores forem operados fora da faixa de temperatura especificada, consultar a SEW-EURODRIVE.



4 Instalação mecânica

4.1 Antes de começar

Montar o servofuso somente quando os seguintes pré-requisitos tiverem sido cumpridos:

- O servofuso deve estar sem danificações (nenhum dano resultante do transporte ou armazenagem).
- Os dados na plaqueta de identificação do servofuso devem corresponder à tensão da rede ou à tensão de saída do servoconversor.
- A temperatura ambiente deve estar entre -20 °C e +40 °C.
- A altitude de instalação deve ser de no máximo 1000 m sobre o nível do mar, caso contrário, o acionamento deve ser projetado de acordo com as condições ambientais especiais.
- Não há presença de óleos, ácidos, gases, vapores, radiações (ionizantes) etc. no ambiente.

4.2 Ferramentas necessárias / Equipamentos

· Ferramenta padrão

Instalação mecânica Instalação do servofuso

4.3 Instalação do servofuso



A AVISO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do acionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- · Antes de iniciar os trabalhos, desligar o servofuso da alimentação.
- Proteger o servofuso contra ligação involuntária.



▲ CUIDADO!

Durante a operação, o servofuso pode atingir uma elevada temperatura de superfície. Perigo de queimaduras.

 Nunca tocar o servofuso durante a sua operação ou durante a fase de esfriamento após desligar.



A AVISO!

Em aplicações de elevação atentar para o fato de que o torque de retenção é o dobro do torque de carga da aplicação a ser mantido.

Morte ou ferimento grave.

- · Observar as normas do planejamento do projeto.
- Os fusos utilizados não possuem autotravamento.
- Ver capítulo "Máxima força de retenção" (→ pág. 107).



ATENÇÃO!

Uma montagem inadequada pode resultar em danos no servofuso.

Possíveis danos materiais.

- · Observar as instruções a seguir.
- O servofuso só pode ser montado numa superfície plana, que absorva as vibrações e seja rígida à torção.
- Garantir a liberdade de movimento e mobilidade do contra-apoio no lado do cliente.
- Alinhar cuidadosamente os servofusos e a máquina acionada para evitar qualquer esforço inadmissível nos fusos (observar os valores admissíveis para as cargas axiais)! Observar as instruções no capítulo 5.
- Observar que não é permitida nenhuma força radial nem momento fletor atuando nos servofusos.
- Evitar choques ou batidas na extremidade do fuso.
- Proteger a coifa, o fuso roscado e o êmbolo contra danos mecânicos.
- Montar o servofuso somente na forma construtiva especificada.
- Garantir que nenhum ar quente expelido seja reaspirado por outras unidades.






4.3.1 Instalação em áreas úmidas ou locais abertos

- Posicionar a conexão do motor e do encoder de modo que os cabos do conector não apontem para cima.
- Limpar cuidadosamente as superfícies de vedação do conector (conexão do motor ou do encoder) antes da remontagem.
- Substituir as juntas fragilizadas.
- · Se necessário, retocar a pintura anticorrosiva.
- Verificar se a classe de proteção está mantida.
- Colocar coberturas (teto de proteção) em caso de instalação ao ar livre.

4.4 Situação de montagem, do cliente


4.4.1 Instruções de montagem CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71 (/ACH /ACA /AP)

- A fixação apenas no lado de saída do êmbolo só é permitida para os tipos CMS:
 - CMS50 curso 70 mm permitido com/sem freio.



4139340171

 Não deve ocorrer nenhuma montagem estática redundante. Em caso de utilização de suportes móveis, não são permitidos componentes adicionais (apenas CMS50).






1

Instalação mecânica

Situação de montagem, do cliente


Não deve ocorrer nenhuma força radial no acionamento



4139249931

Fixação lado de saída do êmbolo

 A fixação única do lado de saída do êmbolo só é possível em montagem vertical (máximo ± 5° da vertical ideal) com êmbolo para baixo ou para cima.






Instalação mecânica

Situação de montagem, do cliente




• Sem forças transversais e torques no êmbolo



7413864843

• Sem guias adicionais do êmbolo




Instalaç Situação

Instalação mecânica

Situação de montagem, do cliente


Fixação através de suporte móvel

Não deve ocorrer nenhuma força radial no acionamento




7413874443

• Manter juntas desobstruídas para livre movimentação, não fixá-las.



7413868683


• Não introduzir forças nem torques através das peças da junta.








• Não deve apresentar desalinhamento das peças de montagem.



7413870603

Não introduzir torque de carga através do êmbolo




Instalação mecânica

Situação de montagem, do cliente

4.4.2 Situação de instalação e curso para CMSB63/71, CMSMB63/71

Montagem do êmbolo para cima Durante a montagem do servofuso, observar que a porca do fuso não será lubrificada em caso de ajuste incorreto do curso. Em cursos de operação curtos [A], a posição final da porca do fuso [2] deve ser menor do que a metade [1/2 h] do comprimento de curso [h] do servofuso.



- [2] Porca do fuso






Montagem do êmbolo para baixo Em caso de aplicações nas quais o êmbolo se desloca para baixo, está integrado um sistema de lubrificação para garantir a lubrificação.

Para garantir a lubrificação dos rolamentos do servofuso, utiliza-se o efeito de bomba do êmbolo que entra e sai utilizando válvulas internas.

- Durante a instalação do servofuso, observar as seguintes restrições:
 - em caso de temperaturas de operação de -10 °C 40 °C
 - n_{min} 180 rpm
 - s_{min} 50 mm
 - em caso de temperaturas de operação de -20 °C 40 °C
 - n_{min} 500 rpm
 - s_{min} 50 mm
- Durante a instalação do servofuso, observar os seguintes ajustes de curso:
 - Não são permitidos cursos de operação curtos e permanentes [A] da posição de êmbolo que entrou [1], acima da posição de curso central (acima do nível de óleo [3]).



4139374731



NOTA


- Em caso de aplicações onde o curso de operação fica acima do nível de óleo, consultar a SEW-EURODRIVE.
- Observar as seguintes restrições mostradas. Elas são de natureza geral! Além disso, o sistema de lubrificação oferece um amplo espectro de potência que deve ser verificado no caso de aplicação específico do cliente. Consultar a SEW-EURODRIVE.

Instalação mecânica




Situação de montagem, do cliente

 Os cursos de operação [A] da posição do êmbolo que entrou [1] devem ser deslocados para baixo no mínimo até a metade do comprimento nominal de curso + 25 mm.



4139376651

 São permitidos cursos de operação [A] abaixo da posição central do êmbolo do curso nominal, quando a porca do fuso [2] imerge totalmente no nível de óleo [3]. O curso de operação [A] deve ser de no mínimo 8 mm.



4139944843



NOTA

Esta posição de instalação é particularmente apropriada para pequenos cursos com alta frequência de pulso.




Situação de montagem, do cliente




Instruções de instalação CMS71 4.4.3

• Não deve ocorrer nenhuma força radial no acionamento




4139226891

Não deve haver nenhuma fixação ou apoio adicional (redundância estática)



4139228811

Manter juntas desobstruídas para livre movimentação, não fixá-las.




Instalação mecânica




Situação de montagem, do cliente

• Não introduzir forças nem torques através das peças da junta.




4139232651

 Não deve ocorrer nenhum desalinhamento da posição de montagem, ver tolerâncias de montagem (→ pág. 33)



4139234571


Instalar de modo que a unidade não seja submetida a torque (torção).







 Somente na forma construtiva horizontal com opcional "unidade de lubrificação", esta deve ser montada na lateral ou na parte inferior. Se essa posição de instalação não puder ser evitada, consultar a SEW-EURODRIVE.



4139251851

NOTA

i

Para a colocação externa da unidade de lubrificação (não diretamente do motor), consulte a SEW-EURORDRIVE.

NOTA



Em caso de elevado grau de utilização térmica, o calor dissipado pode afetar as características do lubrificante.




Instalação mecânica

Situação de montagem, do cliente

4.4.4 Tolerâncias da geometria da instalação realizada pelo cliente CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71

O desenho a seguir descreve a situação de instalação para os dois lados de montagem do acionamento.




Tipo	K	D	Р	Т
CMS50	Ø 32	Ø 16 h7	21 +0,1	0,1 para curso 70 – 300
CMSB63	Ø 50	Ø 20 h7	25 +0,1	0,1 para curso 100 – 200
CMSMB36				0,2 para curso 400 – 600
	Ø 60	Ø 25 h7	31 +0,1	0,1 para curso 100 – 200
CMSB71 CMSMB71				0,2 para curso 400 – 600
				0,3 para curso 800 – 1200



4.4.5 Tolerâncias da instalação do CMS71 realizada pelo cliente

O desenho a seguir descreve a situação de instalação para os dois lados de montagem do acionamento.

Padrão



- [1] Servofuso CMS
- [2] Peças do cliente

Observar os seguintes itens:

i


NOTA

- Desalinhamento máx. do eixo entre A-B ±0,15 mm
- As peças do cliente devem atender às exigências descritas acima.
- Se as tolerâncias de montagem não puderem ser cumpridas, é fundamental consultar a SEW-EURODRIVE. É possível que um servofuso com junta articulada seja adequado para a situação de instalação.



Instalação mecânica Situação de montagem, do cliente

Junta articulada



7627361675

Observar os seguintes itens:

NOTA



Desalinhamento máx. do eixo entre A-B ±0,5 mm



4.5 Limitação mecânica de curso



NOTA

O curso do servofuso deve ser limitado pelo cliente através de medidas apropriadas na posição estendida e retraída, p. ex., através de encostos finais, buffers ou amortecedores de choque.


Os elementos de limitação mecânica de posição final montados pelo cliente devem ser capazes de absorver as forças de reação e a energia cinética que são criadas ao atingir a limitação de posição final de modo a prevenir que a máx. força de avanço do servo-fuso seja excedida. Para tal, são necessários elementos macios e amortecedores cuja função é absorver a energia, limitando assim mecanicamente a posição final. Via de regra, o usuário deve usar buffers ou amortecedores de choque dimensionados de modo adequado.

4.5.1 Limitação mecânica de curso



NOTA

O comprimento nominal do curso (H_{CMS}) p. ex., CMS71L curso 200 mm, está apenas disponível de modo limitado para a aplicação do cliente, visto que as distâncias de segurança (S) para os encostos finais limitam o curso efetivo (H_{efe}).



[H_{efe}] Curso efetivo

[A] Distância entre encostos finais

[H_{CMS}]

Curso nominal CMS

[T] Largura parcial

[S]

Distância de segurança

[M] Peso

Cálculo do curso utilizável

O curso efetivo pode ser calculado da seguinte maneira:

$$H_{efe}$$
 = A - T - 2 x S

OΠ

$$H_{efe} = H_{CMS} - 2 \times S$$

$$\rightarrow H_{efe} < H_{CMS}$$



4.6 Ventilação forçada VR

Os servofusos CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71 podem ser equipados opcionalmente com uma ventilação forçada VR.



NOTA


A ventilação forçada só pode ser utilizada até uma vibração e choque máximos de 1 g.

4.6.1 Instalação mecânica

Fixação da calota do ventilador externa VR:

Motor	Parafusos	Torque de aperto	
CMS50, CMSB63, CMSMB63	M4 × 8 ranhurado	4 Nm	
CMSB71, CMSMB71	M6 × 20	4 Nm ¹⁾	

1) Loctite adicionalmentepintura de fixação de parafuso



4.6.2 Kit de equipação posterior para CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71

Kits de equipação posterior de ventilação forçada estão disponíveis para os motores utilizados dos CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71.



NOTA

A montagem do kit de equipação posterior da ventilação forçada só pode ser realizada por pessoal autorizado pela SEW-EURODRIVE.

Maiores informações sobre o kit de equipação posterior encontram-se no catálogo "Servomotores síncronos".







AVISO!

Risco de ferimentos devido a choque elétrico.

Morte ou ferimento grave.

- · Observar as instruções a seguir.
- Durante a instalação, é fundamental observar as indicações de segurança do capítulo 2!
- Para a alimentação do servofuso e do freio, utilizar contatores da categoria AC-3, de acordo com EN 60947-4-1.
- Para a comutação do freio 24 VCC, utilizar contatores da categoria DC-3, de acordo com EN 60947-4-1.
- Em caso de servofusos alimentados por conversores, observar as respectivas instruções de cablagem do fabricante do conversor.
- Observar as instruções de operação do conversor.



ATENÇÃO!

Para conectar o servofuso e freio, é necessário utilizar contatores da categoria de utilização AC-3 de acordo com EN 60947-4-1.

Para conectar o freio com 24 VCC, é necessário utilizar contatores da categoria de utilização DC-3, de acordo com EN 60947-4-1.



NOTA

- Um saco plástico anexado ao servofuso contém as seguintes informações:
 - Indicações de segurança
 - Esquema de ligação

Observar estas instruções.

5.1 Determinações adicionais

As determinações gerais de instalação em vigor para equipamentos elétricos de baixa tensão (p. ex., DIN IEC 60364, DIN EN 50110) devem ser observadas durante a instalação de sistemas elétricos.

5.2 Utilização dos esquemas de ligação

A conexo do servofuso é feita de acordo com o(s) esquema(s) de ligação fornecido(s) gratuitamente pela SEW-EURODRIVE.

Não conectar nem colocar o servofuso em operação se o esquema de ligação não estiver disponível.





5.3 Observações sobre a cablagem

5.3.1 Proteção contra falha do sistema de controle do freio

Para a proteção contra interferências do sistema de controle do freio, não se deve instalar cabos de freios sem blindagem junto com cabos de potência chaveada no mesmo condutor para cabos.

Cabos de potência chaveados são, particularmente:

- Cabos de saída de servoconversores, conversores CA/CC, unidades de partida suave e unidades com freio.
- Cabos de alimentação de resistores de frenagem e semelhantes.

5.3.2 Proteção térmica do motor



ATENÇÃO!

Falha eletromagnética dos acionamentos.

Possíveis danos materiais.

 Instalar os terminais de conexão do KTY separados dos outros cabos de potência com uma distância de no mínimo 200 mm. A passagem conjunta com outros cabos só é permitida se o cabo KTY ou o cabo de potência for blindado.





[2]

5.4 Notas sobre a conexão do cabo de potência e de sinal via sistema de conectores

A entrada dos cabos de potência e de sinal é feita através do conector angular ajustável. Após inserir o contra-conector, o conector angular pode ser ajustado como desejado sem ferramenta adicional. Para o alinhamento, é necessário um torque > 8 Nm.



ATENÇÃO!

Danos no conector angular devido a uma rotação sem contra-conector.


Possíveis danos materiais.


 Não utilizar alicate para alinhar o conector angular antes de conectá-lo. Isso pode danificar a rosca e a superfície de vedação.

5.4.1 Posições do conector

A posição "alinhável" foi definida para conectores angulares e alinháveis [1]. Esta é a posição padrão do conector. Ela corresponde à posição de conector "3".

A posição "radial" foi definida para conectores retos (saída radial). Os conectores radiais [2] são opcionais.





[1] Posição do conector "ajustável"

[2] Posição do conector "radial"



NOTA

- Observar os raios de curvatura permitidos para o cabo.
- Na utilização de cabos móveis com propriedades capacitivas baixas, os raios de curvatura são maiores do que nos cabos padrão utilizados no passado.
- A SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de cabos com propriedades capacitivas baixas.

Instalação elétrica Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.

Girando os conectores angulares, é possível atingir todas as posições desejadas através de alinhamento.



NOTA

O conector deve ser alinhado apenas para a instalação e conexão do motor.

Não se deve movimentar o conector com frequência após ter sido instalado.

Exemplos de representação de conector ajustável











Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB. 5.5

Os servofusos são fornecidos com o sistema de conectores SM. / SB. fornecido.

Na versão básica, a SEW-EURODRIVE fornece os servofusos com conector angular no lado do motor e sem contra-conector. O sistema de encoder é conectado através de um conector redondo separado de 12 pinos.

Os contra-conectores podem ser encomendados separadamente ou juntos com o motor.



ATENÇÃO!

Possíveis danos no conector angular.

Possíveis danos materiais.

Evitar ajustes frequentes do conector angular.

Todos os servofusos são equipados com conectores angulares de trava rápida (SpeedTec). Se não utilizar conectores de trava rápida, o o-ring serve como proteção contra vibração. O conector pode ser aparafusado até esse o-ring. A vedação é feita basicamente na base do conector.

Se utilizar cabos de trava rápida que você mesmo preparou, deve-se retirar o o-ring.






5.5.1 Conector no lado do cabo

Denominação do tipo - Conectores

O diagrama abaixo mostra uma denominação do tipo:



Cabo de potência e conector motores CMP / Servofusos CMS..50 – 71

Tipo de cabo		Tipo de conector	Tamanho da rosca	Seção transversal do cabo	Código		
					Cabos pré- fabricados	Conector de potên- cia, sobressalente *	
		SM11		4 x 1,5 mm ²	0590 4544	0198 6740	
	Cabo do motor	SM12	M23	4 x 2,5 mm ²	0590 4552	0198 6740	
Instalação	moto.	SM14		4 x 4 mm ²	0590 4560	0199 1639	
fixa	Cabo do	SB11	M23	4 x 1,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1335 4345	0198 6740	
	motofreio ¹⁾	SB12		4 x 2,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1335 4353	0198 6740	
	freio BP	SB14		4 x 4 mm ² + +2 x 1 mm ²	1335 4361	0199 1639	
		SM11		4 x 1,5 mm ²	0590 6245	0198 6740	
	Cabo do motor	SM12	M23	4 x 2,5 mm ²	0590 6253	0198 9197	
Instalação	ete.	SM14		4 x 4 mm ²	0590 4803	0199 1639	
móvel	Cabo de	SB11		4 x 1,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1335 4388	0198 9197	
	motofreio1)	SB12	M23	4 x 2,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1335 4396	0198 9197	
	freio BP	SB14		4 x 4 mm ² + +2 x 1 mm ²	1342 1603	0199 1639	

¹⁾ freio BP: 3 cabos condutores, apenas 2 fios são utilizados

- * O conjunto completo de conectores sempre inclui as seguintes peças:
- · Conector de potência,
- · Unidades de isolamento,
- Contatos de conectores fêmea.

Cabo de extensão para cabos de potência encontram-se no catálogo "Servomotores síncronos" ou no catálogo "Servofusos CMS".

1

Instalação elétrica

Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.

Cabos de motofreio substituídos

Os fios de freio dos cabos de motofreio substituídos possuem uma identificação diferente do padrão atual. Isso se aplica aos seguintes cabos:

Tipo de cabo		Tipo de conector	Seção transversal do cabo	Código	
				Cabos pré- fabricados	Conector de potência sobressa- lente *
Cabo do	SB11	4 x 1,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1332 4853	1335 4345	
Instalação fixa	motofreio ¹⁾ freio BP	SB12	4 x 2,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1333 2139	1335 4353
		SB14	4 x 4 mm ² + +2 x 1 mm ²	1333 2147	1335 4361
	Cabo de	SB11	4 x 1,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1333 1221	1335 4388
Instalação móvel	motofreio ¹⁾	SB12	4 x 2,5 mm ² + +2 x 1 mm ²	1333 2155	1335 4396
	freio BP	SB14	4 x 4 mm ² + +2 x 1 mm ²	1333 2163	1335 1603

¹⁾ freio BP: 3 cabos condutores, apenas 2 fios são utilizados



NOTA

Freio BP: A polaridade não é relevante durante a conexão do freio BP, ou seja, os cabos substituídos ainda podem ser usados.

Freio BS: É necessário observrar a polaridade durante a conexão do freio BS!

Dependência do contra-conector do diâmetro do cabo e da área de crimpagem

Tipo de conector SM1 / SB1	Área de crimpagem U, V, W, PE mm²	Diâmetro do cabo do borne mm
01986740	0,35 – 2,5	9 – 14
01989197	0,35 – 2,5	14 – 17
01991639	0,5 – 4	12 – 17

Os conjuntos completos de conector também incluem os pinos de freio. Assim, não é necessário diferenciar entre motor e motofreio.





5.5.2 Cabo do encoder

Tipo de cabo		Seção trans- versal do cabo	Tipo CF	Cód	ligo	
				Cabos pré- fabricados	Conector de sinal*	
Instalação			MOVIDRIVE [®]	0199 4875		
fixa	Cabo do resolver	5 x 2 x 0,25 mm ²	MOVIAXIS®	1332 7429	0198 6732	
Instalação		resolver	5 X 2 X 0,25 111111	MOVIDRIVE®	0199 3194	0196 6732
móvel			MOVIAXIS [®]	1332 7437		
Instalação fixa	- Cabo Hiperface 6 x 2 x 0,25 mm ²		MOVIDRIVE® / MOVIAXIS®	1332 4535	0198 6732	
Instalação móvel	Cabo Hiperface	0 X 2 X 0,23 11111	MOVIDRIVE® / MOVIAXIS®	1332 4551	0190 0732	

- * O conjunto completo de conectores sempre inclui as seguintes peças:
- · Conector de realimentação,
- Unidades de isolamento,
- · Contatos de conectores fêmea.

Cabo de extensão para cabos de potência e de feedback encontram-se no catálogo "Servomotores síncronos".

5.5.3 Cabo de ventilação forçada

Tipo de c	abo	Seção transversal do cabo	Código
Instalação fixa	Cabo de ventilação	3 x 1 mm ²	0198 6341
Instalação móvel forçada		3 x 1 mm ²	0199 560X

Cabo de extensão para ventilação forçada encontram-se no catálogo "Servomotores síncronos".

5.5.4 Cabos pré-fabricados

Para a conexão com sistema de conectores SM. / SB. estão disponíveis cabos préfabricados da SEW-EURODRIVE. Maiores informações sobre os cabos pré-fabricados encontram-se no catálogo "Servofusos".

A respectiva atribuição do conector no cabo no lado de conexão (lado posterior) está representada nos conectores.

Se preparar os cabos por conta própria, observar o manual "Preparação de cabos".

Observar os seguintes pontos ao preparar os cabos:

- Os contatos de conectores fêmea para a conexão do motor são realizados como contatos de crimpar. Utilizar apenas ferramentas apropriadas para crimpar.
- Isolar os cabos flexíveis de conexão. Cobrir as conexões com mangueira termoretrátil.
- Contatos de conectores fêmea montados incorretamente podem ser desmontados sem ferramentas de remoção.






Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.

5.5.5 Esquemas de ligação

Símbolos utilizados



Conexão feita pelo cliente Conexão feita na fábrica

Conexão de conectores de potência SM1 / SB1




- [1] Lado de contato
- [2] Lado de conexão




CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71 - Esquema de ligação com / sem freio BP


Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.



- [1] Lado de contato
- [3] Pinos de contato (macho)
- [4] Freio BP (opcional)
- Bobina do freio (opcional)



CMS71 - Esquema de ligação com / sem freio BS




- [1] Lado de contato
- [3] Pinos de contato (macho)
- [4] Freio BS (opcional)
- [5] Bobina do freio (opcional)

NOTA




Observar a polaridade!




Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.

Conexão do conector de sinal do resolver RH1M Esquema de ligação



- [1] Lado de contato
- [2] Lado de conexão
- [3] Pinos de contato (macho)
- [6] KTY+ (RD), KTY- (BU), TF (BK), TH (VT)

Conexão do conector de sinal do encoder ES1H, AS1H, AK0H, EK0H Esquema de ligação



- [1] Lado de contato
- [2] Lado de conexão
- [3] Pinos de contato (macho)
- [6] KTY+ (RD), KTY- (BU), TF (BK), TH (VT)




Esquemas de ligação de do sistema de controle do freio de freio BP / BS

O freio de retenção BP / BS pode ser controlado em qualquer caso de aplicação através do relé do freio BMV ou de um relé do cliente com circuito de proteção com varistor.

Instalação elétrica

Se a especificação para um sistema direto de controle do freio for cumprida, um freio BP / BS também pode ser controlado diretamente da saída do freio de um servo-conversor $\mathsf{MOVIAXIS}^{\circledR}$.


Unidade de controle dos freios BMV



6959601419

Conexão 1, 2 Alimentação de energia Conexão 3, 4 Sinal (conversor)

Contator do freio BS




6959644555



Conexão do motor e sistema de encoder através de conector SM. / SB.

Alimentação direta de freios de 24 V



6959692427

Nos casos abaixo, o freio deve ser protegido de sobretensões, p. ex., através de um circuito de proteção com varistor:

- Na operação com conversores de outros fabricantes
- · Com freios que não são alimentados diretamente dos conversores SEW.



5.6 Conexão do motor e sistema de encoder com caixa de ligação KK / KKS




NOTA


O opcional caixa de ligação só está disponível para CMSMB (forma construtiva modular)

Instalação elétrica

- · Verificar as seções transversais dos cabos.
- Aparafusar bem as conexões e o condutor de proteção.
- Verificar as conexões dos enrolamentos na caixa de ligação e apertá-las se necessário.
- É necessário utilizar uma fixação EMC para a entrada do cabo de sinal para garantir um suporte adequado de blindagem.

5.6.1 Versão de conexão caixa de ligação






Seções transversais da conexão

Tipo do motor	Conexão da potência			Encoder / resolver / proteção térmica do motor		
	Conexão	Máxima seção transversal de conexão	Introdução de cabo	Conexão	Entrada dos cabos	
CMSMB63	Bornes elásticos	6 mm ²	M25	Bornes elásticos	M20	
CMSMB71	Pino M6	10 mm ²	M32	Borries elasticos	M16	



5.6.2 Conexão CMSMB63



Potência

Contato	Identificação dos fios	Conexão
U		U
V	(BK/WH) Preto com letras brancas U, V, W	V
W		W
PE	(GN/YE) verde / amarelo	Condutor de proteção

Freio BP

Contato dos bornes auxiliares	Identificação dos fios	Conexão do retificador do freio BMV	Conexão da unidade de controle de freios BS
4a	(BK/WH)	13	3
5a	Preto com letras brancas 1, 2, 3	15	5

O freio tem uma tensão de conexão uniforme de 24 VCC.




Instalação elétrica Conexão do motor e sistema de encoder com caixa de ligação KK / KKS




Sinal

	Resolver					Encoder	
1	RD / WH	ref +	Nr. de referência	1	RD	cos +	Cosseno
2	BK/WH	ref -	Ni. de reierencia	2	BU	ref cos	Nr. de referência
3	RD	cos +	Cosseno	3	YE	sen +	Senoidal
4	BK	cos -	Cosseno	4	GN	ref sen	Nr. de referência
5	YE	sen +	Senoidal	5	VT	D -	DATA
6	BU	sen -	Serioldai	6	BK	D+	DATA
7		-	-	7	PK	GND	Ground
8		-	-	8	GY	Us	Tensão de alimenta- ção
9	RD(BK)	KTY + / (TF)	Dratação do mator	9	RD(BK)	KTY + / (TF)	Proteção do motor
10	BU(BK)	KTY - / (TF)	Proteção do motor	10	BU(BK)	KTY - / (TF)	Froteção do motor

5.6.3 Conexão CMSMB71





- Caixa de ligação KK
- [1] [2] Caixa de ligação KKS

Potência

Contato	Identificação dos fios	Conexão
U		U
V	(BK/WH) Preto com letras brancas U, V, W	V
W	. 1000 0001100000 0, 1, 11	W
PE	(GN/YE) verde / amarelo	Condutor de proteção



Conexão do motor e sistema de encoder com caixa de ligação KK / KKS

Freio BP

Contato dos bornes auxiliares	Identificação dos fios	Conexão do retificador do freio BMV	Conexão da unidade de controle de freios BS
4a	(BK/WH)	13	3
5a	Preto com letras brancas 1, 2, 3	15	5


O freio tem uma tensão de conexão uniforme de 24 VCC.

Sinal

		Resolver				Encoder	
1	RD / WH	ref +	Nr. de referência	1	RD	cos +	Cosseno
2	BK/WH	ref -	Nr. de referencia	2	BU	ref cos	Nr. de referência
3	RD	cos +	Cosseno	3	YE	sen +	Senoidal
4	BK	cos -	Cosseno	4	GN	ref sen	Nr. de referência
5	YE	sen +	Senoidal	5	VT	D -	DATA
6	BU	sen -	Serioldal	6	BK	D+	DATA
7		-	-	7	PK	GND	Ground
8		-	-	8	GY	Us	Tensão de alimenta- ção
9	RD(BK)	KTY + / (TF)	Proteção do motor	9	RD(BK)	KTY + / (TF)	Proteção do motor
10	BU(BK)	KTY - / (TF)	Froteção do motor	10	BU(BK)	KTY - / (TF)	Froteção do motor

5.6.4 Esquema de ligação de conexão - Sistema de controle do freio BP


Unidade de controle dos freios BMV – CMSMB63



Conexão 1, 2 Alimentação de energia Conexão 3, 4 Sinal (conversor)




Unidade de controle dos freios BMV - CMSMB71




Conexão 1, 2 Alimentação de energia Conexão 3, 4 Sinal (conversor)

Contator do freio BS - CMSMB63




Contator do freio BS - CMSMB71





Conexão da potência na caixa de ligação 5.6.5

A figura abaixo mostra a conexão da potência na caixa de ligação.



- [1] Pino roscado terminal
- [5] Placa de bornes
- [2] Porca superior
- [6] Cabo do cliente

[3] Arruela

- [7] Porca inferior
- Condutor de saída do motor [4]
- Anel de pressão [8]

Na configuração da caixa de ligação, as posições 4, 6 e 7 são consideradas como condutoras de corrente.

Diâmetro do pino roscado terminal	Torque da porca sextavada	Conexão do cliente	Versão	Tipo de conexão	Fornecimento
		Seção trans- versal			
M4	1,6 Nm	≤ 6 mm ²	Versão 1b	Terminal redondo	Jumpers pré-montados
		≤ 6 mm ²	Versão 2	Terminal redondo	Pequenas peças de conexão avulsas fornecidas em saquinho
M5	2,0 Nm	≤ 10 mm ²	Versão 2	Terminal redondo	Pequenas peças de conexão avulsas fornecidas em saquinho
М6	3,0 Nm	≤ 16 mm ²	Versão 3	Terminal redondo	Pequenas peças de conexão avulsas fornecidas em saquinho
M8	6,0 Nm	≤ 25 mm ²	Versão 3	Terminal redondo	Peças de conexão pré-montadas
M10	10,0 Nm	≤ 50 mm ²	Versão 3	Terminal redondo	Peças de conexão pré-montadas



5.7 Equipamentos adicionais

5.7.1 Freio BP / BS

Descrição dos freios de retenção BP / BS O freio mecânico é um freio de retenção que é implementado como freio de pressão por mola.

Neste caso não há possibilidade de instalação posterior do freio.

Se os servomotores forem operados em servoconversores MOVIAXIS[®], está garantida a proteção contra sobretensão.

O freio de retenção BP / BS pode ser controlado em qualquer caso de aplicação através do relé do freio BMV ou de um relé do cliente com circuito de proteção com varistor.

Se a especificação para um sistema direto de controle do freio for cumprida, um freio BP / BS também pode ser controlado diretamente da saída do freio de um servo-conversor $\mathsf{MOVIAXIS}^{\circledR}$.

Se os servomotores forem operados com MOVIDRIVE[®] ou com conversores de outros fabricantes, a proteção contra sobretensão deve ser implementada pelo cliente, utilizando, por exemplo, varistores.

É necessário observar as instruções para a sequência de comutação operacional da liberação do motor e do sistema de controle do freio nas respectivas instruções de operação dos conversores.

Os esquemas de ligação do sistema de controle do freio encontram-se no capítulo "Esquemas de ligação do sistema de controle do freio BP / BS" (— pág. 47).



Instalação elétrica Equipamentos adicionais

5.7.2 Proteção térmica do motor



ATENÇÃO!

Devido ao baixo tempo de constante térmica do enrolamento, só é possível uma proteção térmica do motor para os motores CMS..50-71 quando, adicionalmente a um termistor, estiver ativada uma monitoração de corrente (I^2 t, monitoração de corrente efetiva) ou um modelo de motor para a proteção térmica, como instalado nos sistemas servo SEW.

Um proteção completa do motor durante a sua utilização máxima do motor / servofuso só pode ser garantida se os sinais forem avaliados por conversores da SEW-EURODRIVE.

Termistor KTY84 - 130




ATENÇÃO!

Possíveis danos no termistor bem como no enrolamento do motor.

Utilizar correntes de teste < 3 mA, no circuito de corrente do KTY, pois o autoaquecimento elevado do termistor pode causar danos no seu isolamento e no enrolamento do motor.

É fundamental observar a conexão correta do KTY para garantir uma avaliação perfeita do termistor.

Curva característica típica do KTY:



Informações detalhadas como deve ser feita a conexão do sensor KTY encontram-se nas seleções de contatos do resolver / cabo do encoder. Favor observar a polaridade.



5.7.3 Ventilação forçada VR

Os servomotores síncronos podem ser equipados para os tamanhos de servofuso CMS50, CMSB63/71, CMSMB63/71 opcionalmente com uma ventilação forçada VR.

Conexão elétrica



▲ CUIDADO!

Colocação em operação do ventilador em estado não montado.

Risco de ferimentos devido a peças em movimento.

• A colocação em operação do ventilador só pode ser realizada em estado montado.

A ventilação forçada VR só está disponível para tensão contínua de 24 V.

- 24 VCC ± 20 %
- · Conexão através do conector
- Seção transversal máxima para conexão 2 x 1 mm²
- Prensa cabos Pg7 com diâmetro interno de 7 mm



Conector contato	Conexão
1	24 V +
2	0 V

Colocação em operação



Observações para a colocação em operação

6 Colocação em operação

6.1 Observações para a colocação em operação



AVISO!

Risco de ferimentos devido a choque elétrico.

Morte ou ferimento grave.

- Observar as instruções a seguir.
- Durante a instalação, é fundamental observar as indicações de segurança do capítulo 2!
- Para a alimentação do motor e do freio, utilizar contatores da categoria AC-3, de acordo com EN 60947-4-1.
- Em caso de motores alimentados por conversores, observar as respectivas instruções de cablagem do fabricante de conversores.
- Observar as instruções de operação do servoconversor.



A AVISO!

Em aplicações de elevação atentar para o fato de que o torque de retenção é o dobro do torque de carga da aplicação a ser mantido.

Morte ou ferimento grave.

- Observar as normas do planejamento do projeto.
- Os fusos utilizados não possuem autotravamento.
- Ver capítulo "Máxima força de retenção" (→ pág. 107).



A AVISO!

Os servofusos CMS não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança!

Morte ou ferimento grave.

 Utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas!



A AVISO!

Em caso de utilização inadequada, instalação ou operação incorreta, existe perigo de esmagamento devido ao movimento de elevação do fuso.

Morte ou ferimento grave.

Deve-se tomar medidas de proteção contra contato involuntário.



▲ CUIDADO!

Durante a operação, o servofuso pode atingir uma elevada temperatura de superfície. Perigo de queimaduras.

 Nunca tocar o servofuso durante a sua operação ou durante a fase de esfriamento após desligar.







ATENÇÃO!

A rotação nominal (n_N) do motor pode ser maior que a rotação mecânica permitida (n_{epk}) .

Possíveis danos materiais.

• Limitar a rotação máxima no servoconversor. Instruções sobre o procedimento encontram-se na documentação do servoconversor.



ATENÇÃO!

Com os servofusos CMS..50 – 71 o limite de torque máximo especificado (M_{pk}), bem como a corrente máxima ($I_{máx}$) não podem ser excedidos, nem mesmo para aceleração.

Possíveis danos materiais.

• Limitar a máxima corrente e/ou torque máximo no servoconversor.

6.2 Antes da colocação em operação

- O acionamento deve estar sem danos e não pode estar bloqueado.
- É necessário efetuar as conexões corretamente.
- Todas as tampas de proteção devem estar instaladas corretamente.
- Todos os dispositivos de proteção do motor devem estar ativos.
- Outras fontes de perigo não podem estar presentes.
- Materiais sensíveis ao calor ou isolantes não podem cobrir a superfície do motor.



Ir Ti

Inspeção / Manutenção

Trabalhos gerais de manutenção

7 Inspeção / Manutenção



AVISO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do acionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o servofuso da alimentação.
- · Proteger o servofuso contra ligação involuntária.



▲ CUIDADO!

Durante a operação, o servofuso pode atingir uma elevada temperatura de superfície. Perigo de queimaduras.

 Nunca tocar o servofuso durante a sua operação ou durante a fase de esfriamento após desligar.



ATENÇÃO!

Uma inspeção / manutenção inadequada pode danificar o servofuso.

Possíveis danos materiais.

- Observar as seguintes instruções.
- É fundamental observar as indicações de segurança nos diversos capítulos.
- Os componentes podem estar sujeitos a cargas mecânicas. Antes de desmontar o servofuso, a construção do cliente deve estar apoiada e protegida.
- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o servofuso e o freio da alimentação. Proteger o servofuso contra ligação involuntária.
- Usar apenas peças originais de acordo com a lista de peças de reposição correspondente.

7.1 Trabalhos gerais de manutenção

O servofuso dispensa manutenção, com exceção dos fusos. Se possível, trocar as unidades defeituosas.

Dependendo das condições ambientais, limpar eventuais acúmulos de pó, sujeira, cavacos etc. na coifa (só CMS71L) com um pano macio.

Cabos em movimento podem apresentar desgaste e deve-se verificar em períodos regulares se há alterações externas.

Para CMSMB./AP com correia dentada é necessária uma troca das correias dentadas em intervalos.





7.2 Lubrificação do fuso CMS50/CMS71

Devido ao design dos fusos, há perda de lubrificante entre a porca e o fuso. Além disso, as características do lubrificante se deterioram devido à operação e ao envelhecimento. Por esta razão é necessário o abastecimento periódico e em quantidade suficiente de lubrificante.

Para os fusos, é necessário determinar com exatidão o tipo, a quantidade de lubrificação e o intervalo de relubrificação. Isto depende:

- da carga
- · da velocidade
- da duração do ciclo
- do tipo de fuso (fuso de esferas circulantes e fuso planetário)
- · da temperatura ambiente
- do grau de sujeira devido a poeira, umidade etc.



NOTA

As informações abaixo são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento de projeto individual de cada aplicação específica.

Por princípio, é preferível uma relubrificação contínua (p. ex. através de conexão no sistema de lubrificação) ao invés de uma relubrificação em intervalos.

Especialmente nos fusos planetários, de modo geral, não se recomenda uma lubrificação em intervalos. Pois, devido ao seu design, eles têm uma necessidade de lubrificante de 2 a 5 vezes maior que os fusos de esferas circulantes.

Inspeção / Manutenção

Lubrificação do fuso CMS50/CMS71

7.2.1 Informação geral



NOTA

As quantidades de graxa lubrificante que são aplicadas no servofuso, se acumulam no interior do acionamento. Os lubrificantes usados devem ser retirados do interior do motor no mais tardar após 5 anos.

Os trabalhos de manutenção só podem ser executados por funcionários da SEW. Neste processo, o fuso é desmontado e o lubrificante velho é removido da superfície do fuso.

7.2.2 Tamanho CMS50


Por padrão, está montado um niple cônico de lubrificação DIN71412 [1] na porca do fuso no interior do motor para relubrificação manual com bomba de graxa. Você pode ter acesso ao niple de lubrificação pelo bujão [1]. Para tanto, deslocar o acionamento lentamente até que o niple de lubrificação esteja visível.



4139224971

7.2.3 Tamanho CMS71

Por padrão, está montado um niple cônico de lubrificação DIN 71412 [1] no motor para relubrificação manual com bomba de graxa.



4139223051X





7.3 Lubrificante para fuso de esferas circulantes e fuso planetário para CMS50 e CMS71

Os servofusos CMS são abastecidos na fábrica por padrão com o lubrificante RENOLIT-CX-TOM15 da empresa Fuchs.

Opcionalmente, o CMS50/71 pode ser encomendado com lubrificante adequado para a indústria alimentícia OBEEN FS 2, da empresa Castrol.



NOTA

A relubrificação dos servofusos só pode ser feita com o seguinte lubrificante:

Padrão: RENOLIT CX-TOM15 / empresa Fuchs

Adequado para gêneros alimentícios: OBEEN FS 2 / Empresa Castrol

A graxa Renolit CX-TOM15 da empresa Fuchs pode ser encomendada à SEW em um cartucho de 400 g (DIN1284) sob o **código 03207196**.



4139347851

Estes são adequados para bombas de graxa com alavanca manual conforme DIN1283 com peça de conexão para niple cônico de lubrificação conforme DIN71412.



4139349771





7.4 Intervalo de relubrificação



ATENÇÃO!

Uma relubrificação inadequada pode resultar em danos no servofuso.

Possíveis danos materiais.

- Observar as instruções a seguir.
- Os intervalos de relubrificação devem ser determinados individualmente de acordo com as cargas e tempos de ciclos respectivos. Os dados a seguir são válidos apenas para os exemplos de aplicação descritos.
- Por princípio, é necessário relubrificar o acionamento pelo menos uma vez por ano.
- Os dados a seguir são válidos apenas para os exemplos de aplicação descritos.
- Selecionar sempre a quantidade de relubrificação adequada para a aplicação específica.
- Em caso de lubrificação insuficiente, a película lubrificante é interrompida, reduzindo assim a vida útil.
- Lubrificação excessiva aumenta a fricção e a geração de calor.
- Durante a relubrificação, garantir a limpeza de um modo geral.
- · Ausência de sujeiras no lubrificante.
- Antes de colocar a bomba de graxa, limpar o niple de lubrificação com um pano.
- Ausência de inclusão de ar no lubrificante ou nas mangueiras de lubrificante.

7.4.1 CMS50S com fusos de esferas circulantes (KGT):

Exemplo

CMS50S, 5 mm/rotação do passo do fuso

- 0,15 m de deslocamento
- velocidade de deslocamento média 0,15 m/s
- carga 1300 N

Relubrificação

Quantidade de relubrificação 1 cm³

Após um deslocamento de 200 km

ou

20 milhões de rotações da porca do fuso roscado





7.4.2 CMS71L com fusos de esferas circulantes (KGT):

Exemplo CMS71L, 10 mm/rotação do passo do fuso

• 0,2 m de deslocamento

• velocidade de deslocamento média 0,2 m/s

carga 4000 N

Relubrificação contínua

 $0.8 \text{ cm}^3/100 \text{ km} = 0.008 \text{ cm}^3/1 \text{ km}$

Intervalo de relubrificação Quantidade de relubrificação 2 cm³

· Após um deslocamento de 250 km

ou

• 25 milhões de rotações da porca do fuso roscado

7.4.3 CMS71L com fuso planetário (PGT):

Exemplo CMS71L, 5 mm/rotação do passo do fuso

• 0,2 m de deslocamento

• velocidade de deslocamento média 0,2 m/s


carga 4000 N

Relubrificação contínua

 $2 \text{ cm}^3/100 \text{ km} = 0.02 \text{ cm}^3/1 \text{ km}$



Inspeção / Manutenção




7.5 Unidade de lubrificação – somente para CMS71

Sob solicitação do cliente, os servofusos do tamanho CMS71L podem ser equipados com unidade de lubrificação. Assim, a porca do fuso roscado é relubrificada continuamente.

A unidade de lubrificação é composta por uma unidade de acionamento com um motor elétrico, alimentado através de um jogo de baterias (sistema de lubrificação Vario) ou com 24 V, e uma monitoração de função (sistema de lubrificação Control Time/Impulse). Este motor esvazia o tanque de lubrificante [1] através de um êmbolo. O sistema de lubrificação Control é conectado ao dispositivo de controle do cliente através de um cabo (comprimento 5 m, incluído no fornecimento).

As uniões cotovelo [3] são montadas, abastecidas com lubrificante e purgadas na fábrica.



4139253771

- [1] Tanque de lubrificante
- [2] Presilha de fixação
- [3] União cotovelo



i

NOTA


O tempo entre lubrificações é ajustado na fábrica para um ano, sendo suficiente para aplicações comuns.

Em caso de utilização com elevado tempo de operação, p. ex., 24 horas operacionais/dia ou performance quilométrica > 2 km/dia, favor consultar a SEW-EURODRIVE.





7.5.1 Variantes da unidade de lubrificação



4139253771

- [1] Tanque de lubrificante
- [2] Presilha de fixação
- [3] União cotovelo

Star-Vario (SV)

A unidade de lubrificação Star-Vario funciona com baterias, independente do estado operacional do servofuso. Ao colocar o servofuso em operação, é necessário ativar a unidade de lubrificação separadamente. Isso é feito ajustando o seletor na posição **ON**. Após a ativação, a unidade de lubrificação fornece **continuamente** a quantidade de distribuição ajustada.

A Star-Vario divide o conteúdo do tanque de lubrificante em vários ciclos pequenos durante o tempo de operação. Os ajustes de fábrica são selecionados de modo que a unidade de lubrificação forneça por um **período de 12 meses** um **volume de distribuição de 60 cm³**.

Star-Control-Time (ST)

A unidade de lubrificação Star-Control-Time é conectada à tensão de alimentação e/ou ao controlador através de um cabo. Ao **ligar a tensão de alimentação (24 V)**, a unidade de lubrificação fornece **continuamente** a quantidade de distribuição ajustada. O estado (função, nível de abastecimento) da unidade de lubrificação pode ser monitorado através do controlador. Para maiores informações ver (→ pág. 109).

A Star-Control-Time divide o conteúdo do tanque de lubrificante em vários ciclos pequenos durante o tempo de operação. Os ajustes de fábrica são selecionados de modo que a unidade de lubrificação forneça para cada 100 horas operacionais uma quantidade de distribuição de 0,69 cm³!

Star-Control-Impulse (SI)

A unidade de lubrificação Star-Control-Impulse é conectada à tensão de alimentação e/ou ao controlador através de um cabo. Ao **ligar a tensão de alimentação (24 V)**, a unidade de lubrificação fornece **uma única vez** a quantidade de distribuição ajustada. Para realizar um outro impulso de lubrificação, a **tensão deve ser interrompida** e **ser criada mais uma vez**. Para maiores informações ver (→ pág. 110).

O estado (função, nível de abastecimento) da unidade de lubrificação pode ser monitorado através do controlador. Os ajustes de fábrica são selecionados de modo que a unidade de lubrificação forneça **por impulso uma quantidade de lubrificante de 0,53 cm³**!



Inspeção / Manutenção

Unidade de lubrificação - somente para CMS71

7.5.2 Peças com desgaste podem ser encomendadas à empresa Perma

O tanque de lubrificante [1] e o jogo de baterias (somente em Vario) são peças que se desgastam. Estas devem ser trocadas após um ano.

Estas peças podem ser encomendadas diretamente à empresa Perma com os seguintes números de artigo:

Denominação	Código:
Tanque de lubrificante Star unidade LC-S60-Renolit CX-TOM15	16.01085.385
Jogo de baterias (Vario)	21.000.000
Cabo, 5 m (Control)	26.004.001

Não é possível encomendar as peças citadas à SEW-EURODRIVE!



NOTA

Não há lubrificante adequado para a indústria alimentícia disponível para a unidade de lubrificação.

7.5.3 Kit da SEW-EURODRIVE para instalação posterior

Sistemas completos de lubrificação para posterior instalação podem ser encomendados à SEW-EURODRIVE. O kit de equipação posterior é composto das peças [1, 2] com os seguintes códigos:

Denominação	Código:
Kit de equipação posterior da unidade de lubrificação Vario, completo (SV)	1333 281 3
Kit de equipação posterior da unidade de lubrificação Control, completo (ST)	1333 319 4
Kit de equipação posterior da unidade de lubrificação Control, completo (SI)	1652 097 1

Além disso, é necessário encomendar a união cotovelo 1333 3178 [3] à SEW-EURODRIVE, já que esta **não faz parte do kit de equipação posterior.**

NOTA



Em caso de posterior instalação, é fundamental ventilar a união cotovelo [3]!





7.6 Montagem e colocação em operação da unidade de lubrificação Star-Vario / Star-Control


7.6.1 Kit para instalação da unidade de lubrificação

O kit para instalação da unidade de lubrificação

- Star-Vario (SV) compl. código da SEW 13332813
- Star-Control-Time (ST) compl. código da SEW 13333194
- Star-Control-Impulse (SI) compl. código da SEW 16520971

é composto pelas seguintes peças:


- 1 unidade de lubrificação Star-Vario [1]
- e/ou unidade de lubrificação Star-Control [1]
- 1 abraçadeira [2]
- 2 parafusos cilíndricos M6x16



4139257611

7.6.2 Sequência de montagem

1. Remover os bujões de retenção [5] da carcaça do motor.




4139261451

Inspeção / Manutenção




Montagem e colocação em operação da unidade de lubrificação Star-Vario / Star-Control

2. Aparafusar a abraçadeira [2] com 2 parafusos cilíndricos [5] M6 na carcaça do motor. Remover o niple de lubrificação [6] da união cotovelo presente [3] e retirar o bujão de retenção da unidade de lubrificação.



4139263371

3. Posicionar a unidade de lubrificação [1] na braçadeira e aparafusar a unidade de lubrificação na união cotovelo [3]. Apertar bem a unidade de lubrificação com a mão.



4139265291

- 4. Fechar a braçadeira travando o arco.
- 5. Na versão Star-Control, conectar o cabo na tensão de alimentação no controlador.



7.6.3 Instalação posterior da unidade de lubrificação

Para tal, é necessária a união cotovelo [3], ver figura abaixo (código SEW 13333178).



NOTA


A união cotovelo não está incluída no kit de montagem e deve ser encomendada separadamente à SEW-EURODRIVE.

Inclusões de ar no sistema de lubrificação



NOTA

Inclusões de ar no sistema lubrificante podem levar a um abastecimento insuficiente de lubrificante do fuso. A purga de ar deve ser realizada da seguinte maneira.



4139267211

- 1. Retire o niple de lubrificação do disco de cobertura [8].
- 2. Montar a união cotovelo [3] e apertá-la com a mão; aparafusar o niple de lubrificação [6].
- 3. Abrir o bujão [7] e removê-lo.
- 4. Colocar graxa na união cotovelo [3] até que a graxa saia sem bolhas de ar da rosca do bujão [7].
- 5. Reaparafusar o bujão [7] e apertá-lo bem.

Os procedimentos a serem executados encontram-se na sequência de montagem $(\rightarrow$ pág. 69) na página.



Inspeção / Manutenção

Montagem e colocação em operação da unidade de lubrificação Star-Vario / Star-Control

7.6.4 Colocação em operação da unidade de lubrificação

Star-Vario (SV)

As chaves de codificação da versão Star-Vario são ajustadas na fábrica para um tempo de lubrificação de 12 meses e/ou para um volume de distribuição de 60 cm³, sendo assim suficiente para aplicações habituais.

Ao colocar o servofuso em funcionamento, é necessário ativar a unidade de lubrificação da versão Star-Vario. Isso é feito ajustando o seletor na posição **ON**.

Indicação de estado



[1] LED vermelho

[2] LED verde

[3] Chave DIP [5] Jogo de baterias

LED	Sinal	Duração do sinal	Estado operacional
Verde	Piscando	A cada 15 segundos	Operação (OK)
Vermelho	Piscando	A cada 8 segundos	Irregularidade / falha
Verde e vermelho	Piscando	A cada 3 segundos	Unidade LC vazia
Vermelho	Piscando	continuamente	Vario distribui

	12 meses (ajuste de fábrica SEW)	6 mês	3 mês	1 mês
Ajuste do tempo de operação codificação	1 2 3 4 Time Volume	Time Volume	1 2 3 4 Time Volume	1 2 3 4 Time Volume
Volume de distribuição por dia	0,17 cm ³	0,33 cm ³	0,67 cm ³	2,0 cm ³




Star-Control-Time (ST)

As chaves de codificação da versão Star-Control-Time já são ajustadas para uma quantidade de distribuição de 0,69 cm³ para cada 100 horas operacionais e/ou para um volume de distribuição ajustado de 60 cm³.

A versão Star-Control-Time é conectada diretamente na tensão de alimentação e no controlador, sendo controlada por eles na operação do motor. Assim, não é necessária uma ativação manual.

Indicação de estado



- [1] Indicação de função
- [2] Chave DIP "Time"
- [3] Chave DIP "VOL"
- [4] Conector, para a atribuição dos pinos ver (→ pág. 109)
- [5] Placa

LED	Sinal	Descrição				
Verde	Sinal contínuo	OK = sistema funciona				
Vermelho	Sinal contínuo < 30 s com partida do motor	Processo de distribuição				
Vermelho	Sinal contínuo > 30 s	Irregularidade / falha				
Verde e vermelho	Sinal contínuo	Unidade LC vazia, favor trocar				

	(Ajuste de fábrica SEW)			
Ajuste do tempo de operação codificação	1 2 3 4 Time Volume	1 2 3 4 Time Volume	1 2 3 4 Time Volume	1 2 3 4 Time Volume
Volume de lubrifi- cante a cada 100 horas operacionais	0,69 cm ³	1,39 cm ³	2,78 cm ³	8,33 cm ³

•



Assim que a tensão (15 - 25 V_{CC} , máx. 30 V_{CC}) estiver presente, a unidade de distribuição fornece a quantidade de distribuição ajustada nos intervalos determinados. A tensão de alimentação deve estar presente no mínimo por 2 minutos para garantir o tempo de operação correto.



Inspeção / Manutenção


Montagem e colocação em operação da unidade de lubrificação Star-Vario / Star-Control

Star-Control-Impulse (SI)

As chaves de codificação da versão Star-Control-Impulse já são ajustadas para uma quantidade de distribuição de 0,53 cm³ por impulso e/ou para um volume de distribuição de 60 cm³.

A versão Star-Control-Impulse é conectada diretamente na tensão de alimentação e no controlador, sendo controlada por eles na operação do motor. Assim, não é necessária uma ativação manual.

Indicação de estado



- [1] Indicação de função
- [2] Chave DIP "Time"
- [3] Chave DIP "VOL"
- [4] Conector, para a atribuição dos pinos ver (→ pág. 110)
- [5] Place

LED	Sinal	Descrição
Verde	Sinal contínuo	OK = sistema funciona
Vermelho	Sinal contínuo < 30 s com partida do motor	Processo de distribuição
Vermelho	Sinal contínuo > 30 s	Irregularidade / falha
Verde e vermelho	Sinal contínuo	Unidade LC vazia, favor trocar

		(Ajuste de fábrica SEW)		
Ajuste do tempo de operação codificação	1 2 3 4 Time Volume	Time Volume	1 2 3 4 Time Volume	1 2 3 4 Time Volume
Volume de distribuição por impulso	0,26 cm ³	0,53 cm ³	1,06 cm ³	2,11 cm ³

i

NOTA


- Assim que a tensão (15 25 V_{CC}, máx. 30 V_{CC}) estiver presente, a unidade de distribuição fornece a quantidade de distribuição ajustada de uma vez. A tensão de alimentação deve estar presente por um período de tempo mínimo até que o processo de distribuição (máx. 2 minutos) seja concluído.
- Para cada ciclo de distribuição, a tensão deve ser interrompida por no mínimo 15 segundos e depois ser religada.



7.7 Ar de selagem

Como padrão, o acionamento é equipado na fábrica com uma conexão para ar de selagem [1] rosca G1/8. Assim, é possível utilizar o servofuso particularmente em ambientes com poeira.

Para tanto, o espaço fechado pela coifa [2] pode ser colocado sob uma leve sobrepressão (máx. 0,5 bar). Através da sobrepressão, evita-se que poeira etc. entre no interior do motor.



4139100171

- [1] Conexão de ar de selagem
- [2] Coifa

O fluxo volumétrico de ar comprimido necessário ($V_{ar\ de\ selagem}$) depende da velocidade de deslocamento (v) do fuso.

V > 300 v	Fluxo volumétrico V _{ar de selagem} [litro/min]
V _{ar selagem} ≥ 300 v	Velocidade de deslocamento v [m/s]

Assim, garante-se que seja soprado ar comprimido suficiente no movimento de saída e que não surja depressão no compartimento [2].

O ar comprimido deve estar seco e isento de óleos, de acordo com DIN-ISO 8573-1 classe 3 (comum em redes de ar comprimido).




Inspeção / Manutenção

Refrigeração por água no CMSB63/71, CMSMB63/71

7.8 Refrigeração por água no CMSB63/71, CMSMB63/71

O CMSB63/71, CMSMB63/71 é equipado por padrão na fábrica com uma opção de conexão para refrigeração por água.

As conexões de abastecimento e de descarga da água de refrigeração podem ser trocadas.



5367707531

[1] Conexão da água de refrigeração 2x G1/8 (vedação do flange e prensa cabos fornecidos pelo cliente)

Através da refrigeração por água, é possível aumentar o desempenho térmico do acionamento em até 25 %. Os dados para a refrigeração por água nos diagramas de potência para o torque para limitação térmica baseiam-se nos seguintes parâmetros:

- Temperatura da água de refrigeração de abastecimento: 25 °C
- Aumento da temperatura na saída da água de refrigeração aprox. 5 °C
- Quantidade de fluxo CMSB63/71: 4 l/min
- Quantidade de fluxo CMSB63/71: 8 l/min

Maiores quantidades de fluxo aumentam o efeito de refrigeração apenas de modo insignificante.

Requisitos para água de refrigeração:

- máx. pressão de serviço 2 bar
- desmineralizada e dessalinizada
- sem corpos estranhos ou sedimentos
- Observar proteção anticongelante

Os componentes pelos quais a água de refrigeração passa possuem proteção anticorrosiva. Porém, a água de refrigeração não pode conter nenhum aditivo químico agressivo. Se necessário, entre em contato com a SEW.





7.9 Ventilação do filtro CMS71

Se o servofuso CMS71 for utilizado em ambiente com poeira, é necessário garantir que a poeira não seja aspirada pela ventilação [4] da coifa na junta durante os movimentos de elevação.

Para tanto, existem duas possibilidades:

- · Corrente do ar de selagem
- Ventilação do filtro (dispensa uso de ar comprimido)

i

NOTA


A ventilação do filtro não faz parte do fornecimento da SEW-EURODRIVE.

Para tal, conecta-se um filtro adequado [2] na conexão do ar de selagem [1], rosca G1/8. Em espaços limitados, o filtro pode ser conectado com o servofuso através de uma mangueira [3]. Comprimento da mangueira máx. 1 m, diâmetro interno -> 9 mm.

Recomenda-se um filtro da Argo-Hytos http://www.argo-hytos.com Tipo L1.0807-11. Este é um filtro de baixo custo que é utilizado para a ventilação de recipientes hidráulicos em máquinas de construção.

Esse filtro detém de modo seguro partículas de poeira < 3 μ m sob uma pressão bem baixa. Não é permitido empregar outros filtros tais como silenciadores pneumáticos, filtros de metal sinterizado etc.

Além disso, o respiro padrão deve ser selado através da junta! A junta selada pode ser encomendada na opção "sem coifa de ventilação" ou pode ser equipada posteriormente com 2 elementos de vedação [4], código SEW 13342093. Versões anteriores são seladas com borracha.



5370146699

- [1] Conexão do ar de selagem
- [2] Filtro
- [3 Mangueira

- [4] Elemento de vedação
- [5] Junta



Inspeção / Manutenção

Lubrificação por banho para CMSB63/71, CMSMB63/71

7.10 Lubrificação por banho para CMSB63/71, CMSMB63/71

Os servofusos CMSB63/71, CMSMB63/71 possuem uma lubrificação por banho com pouca manutenção. Para a manutenção faz-se necessário somente um controle visual regular para verificar a presença de deficiências de vedação. Em aplicações costumeiras, não é necessário realizar uma troca de óleo.

Em aplicações com as seguintes exigências elevadas pode ser sensato fazer uma troca de óleo:

- Ciclos de deslocamento com duração de conexão > 60 % em combinação com performances quilométricas > 1 km/hora.
- Cursos de operação < 10 mm em frequências de curso > 5 Hz
- Em caso de expectativas de vida útil > 10.000 horas operacionais em operação nominal,

Caso necessário, consultar a SEW-EURODRIVE.

Por padrão, os servofusos CMSB63/71, CMSMB63/71 são abastecidos na fábrica com o óleo de lubrificação SHC630 da empresa Mobil e é utilizado para fusos de esferas circulantes e fusos planetários.

Opcionalmente, o CMSB63/71 e CMSMB63/71 podem ser encomendados com lubrificante adequado para a indústria alimentícia OPTIMOL OPTILEB GT, da empresa Castrol.



Inspeção / Manutenção



7.11 Tamanho CMSB63/71 e CMSMB63/71 com lubrificação por banho



NOTA

O tampão de óleo do servofuso não pode ser aberto!

O sistema de vedação e os componentes foram desenvolvidos e testados minuciosamente para complementar um ao outro. Para não reduzir a vida útil, é imprescindível observar as seguintes observações:

- Não pintar o êmbolo
- · Não expor o êmbolo a danificações potenciais resultantes de peças sólidas
- Proteger o êmbolo de corpos estranhos que se acumulem (p. ex. detergente, suor)
- Garantir a liberdade de movimento das juntas
- Inspecionar visualmente a presença de vazamentos, no mínimo a cada 2 semanas

7.11.1 Intervalos de troca de peças de desgaste

O acionamento atinge o fim de sua vida útil após 10.000 horas operacionais em operação nominal. Não se recomenda um recondicionamento geral do acionamento.

Servofuso	Intervalos de troca dos componentes				
	Fuso	Não é necessária			
CMSB63/71, CMSMB63/71	Posição de montagem lado A e lado B	Não é necessária			
	Vedação	Não é necessária			
CMSMB63/71/AP	Correia dentada	7,5 milhões de cursos duplos			

7.12 Tamanhos CMS50 e CMS71 com lubrificação por graxa

O acionamento atinge o fim de sua vida útil após 10.000 horas operacionais em operação nominal. Não se recomenda um recondicionamento geral do acionamento.

Intervalos de troca dos componentes						
Fuso	Não é necessária					
Posição de montagem lado A e lado B	Não é necessária					
Retentores	Após a metade da vida útil (5.000 horas) ¹⁾					
Bucha do mancal de deslizamento	Lado do cliente ¹⁾					
Coifa	Após a metade da vida útil (5.000 horas) ¹⁾					

1) Somente para CMS71L





7.13 Vida útil

Uma vida útil do servofuso avaliada em 10.000 horas operacionais pode ser atingida sob as seguintes cargas:

CMS tipo		Rotação média	Força efet.	Performance quilométrica		
		[rpm]	[N]	[km]		
CMS50	KGT 15x5	400	1200	280		
CMSB63	KGT 25x6	1000	2400	4500		
CMSB63	PGT 20x5	1000	2800	1400		
CMS71	KGT 32x6	400	3600	1400		
CMS71	KGT 32x6	400	6700	170		
CMS71	KGT 32x10	400	3600	2400		
CMS71	PGT 24x5	400	7200	100		
CMSB71	KGT 32x6	1000	5000	2100		

São válidas as seguintes condições:

- Posição de montagem horizontal
- Aceleração máx. com M₀
- Temperatura ambiente 5 40 °C
- Movimento uniforme sem cargas sem solavancos





8 Dados técnicos

8.1 Legendas sobre as tabelas de dados

A tabela seguinte contém as abreviaturas utilizadas nas tabelas "Dados técnicos".

n _N	Rotação nominal
n _{epk}	Máxima rotação permitida mecanicamente
M ₀	Torque estático (torque térmico permanente em rotações de 5-50 rpm)
M _{0VR}	Torque estático (torque térmico permanente em rotações de 5 até 50 rpm) com ventilação forçada
I ₀	Corrente em parada
I _{0VR}	Corrente estática com ventilação forçada
M _{pk}	Máximo torque limite
I _{máx}	Corrente máx.
J _{mot}	Momento de inércia sem freio ¹⁾
J _{bmot}	Momento de inércia com freio
J _{adic.}	momento de inércia adicional sem freio ²⁾
J _{b adic.}	Momento de inércia adicional com freio ²⁾
M _B	Torque de frenagem
L ₁	Indutância entre a fase de conexão e o ponto estrela
R ₁	Resistência ôhmica por fase
U _{p0kalt}	Tensão interna a 1.000 rpm
Р	Passo do fuso
D	Diâmetro nominal do fuso
F	Máxima força de avanço contínua
F _{VR}	Máxima força de avanço contínua com ventilação avançada
F _{pk}	Pico da força de avanço ³⁾
m	Peso, versão sem freio
m _{VR}	Peso, versão sem freio com ventilação forçada
m _{bmot}	Peso, versão com freio
m _{bmotVR}	Peso, versão com freio e ventilação forçada

¹⁾ para todo o motor e fuso

- 2) para o planejamento de projeto com SEW Workbench
- Dependendo da corrente máx. do conversor, da carga din. ou estát. do fuso; consultar a SEW-EURODRIVE antes do planejamento de projeto com carga máxima.

8.2 Características gerais

Versão	
Classificação térmica	F (155 °C)
Temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C ¹⁾
Emissão de ruídos / EN 60034	está abaixo do valor limite inferior
Resistência à oscilação	"B" conforme EN60034-14
Exatidão de posicionamento (exatidão de repetição) com força e temperaturas constantes	±0,05 mm

1) CMS71 com freio -5° C -40° C





Dados técnicos CMS50

8.3 CMS50

8.3.1 Características

A tabela abaixo descreve as características.

Versão	Padrão	Opcional
Grau de proteção	IP65	
Proteção do motor	KTY	
Forma construtiva	aleatória	
Refrigeração	Convecção própria	Ventilação forçada VR
Lubrificação	Através do orifício da carcaça com niple cônico de lubrificação DIN 71412-A	Lubrificante adequado para a indústria alimentícia
Proteção do fuso	Êmbolo liso com sistema de vedação	

8.3.2 Dados técnicos



NOTA

As tabelas seguintes descrevem os dados técnicos.

CMS50S

Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}																			
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm ²]		[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[1	kg]																			
		70					0,54	0,6	0,12							5,8	6,4																			
	3000	150	1,3	0,96	5,2	5,1	0,56	0,62	0,14	4,3	71	22,49	86	1,2	5,3	6,5	7,1																			
		300					0,61	0,67	0,19							7,8	8,4																			
кот		70					0,54	0,6	0,12	4,3		37 11,61			5,3	5,8	6,4																			
KGT 15x5	4500	150	1,3	1,32	5,2	7,0	0,56	0,62	0,14		37		62	1,2		6,5	7,1																			
IOXO		300					0,61	0,67	0,19							7,8	8,4																			
		70		1,3 1,7																						0,54	0,6	0,12							5,8	6,4
	6000	150	1,3		5,2	9,0	0,56	0,62	0,14	4,3	22,5	22,5 7,11	48,5	1,2	5,3	6,5	7,1																			
		300					0,61	0,67	0,19							7,8	8,4																			



Dados técnicos CMS50



CMS50M



ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido $\mathrm{M}_{\mathrm{pk}}!$ Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência

Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm ²]	Ì	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]		[kg]
		70			5 01)	0.03)	0,79	0,85	0,12							6,8	7,4
	3000	150	2,4	1,68	5,2 ¹⁾ 10,3 ²⁾	3,6 ³⁾ (9,6) ²⁾	0,81	0,87	0,14	4,3	38,5	9,96	90	2,2	5,3	7,5	8,1
		300			10,0	(0,0)	0,86	0,92	0,19							8,8	9,4
кот		70			- 01)	5,0 ³⁾	0,79	0,85	0,12							6,8	7,4
KGT 15x5	4500	150	2,4	2,3	5,2 ¹⁾ (10,3) ²⁾	(13,1) ²⁾	0,81	0,87	0,14	4,3	20,5	5,28	66	2,2	5,3	7,5	8,1
IOXO		300			(10,0)	(10,1)	0,86	0,92	0,19							8,8	9,4
		70			5 01)	0 =3)	0,79	0,85	0,12							6,8	7,4
	6000	150	2,4	3,0	5,2 ¹⁾ (10,3) ²⁾	6,5 ³⁾ (17,1) ²⁾	0,81	0,87	0,14	4,3	12,0	3,21	50,5	2,2	5,3	7,5	8,1
		300			(10,0)	(17,1)	0,86	0,92	0,19							8,8	9,4

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida



8.4 CMSB63, CMSMB63

8.4.1 Características

A tabela abaixo descreve as características.

Versão	Padrão	Opcional
Grau de proteção	IP65	
Proteção do motor	KTY	
Forma construtiva	MO	
Refrigeração	Convecção própria / Refrigeração por água	Ventilação forçada VR
Lubrificação	Lubrificação por banho de óleo	Lubrificante adequado para a indústria alimentícia
Proteção do fuso	Êmbolo liso com sistema de vedação	

8.4.2 Dados técnicos



NOTA

Comprimento de curso 100, 160, 180, 200, 400 e 600 mm $\rightarrow n_{epk}$ = 4.500 rpm (máx. rotação mecânica)

CMSB63S




Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcn	n ²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	(N]	[kg]
		100					1,92	2,26	0,77							9,5	10,5
	3000	200	2,9	2,15	11,1	12,9	2,24	2,58	1,09	9,3	36,5	6,79	90	2,4	10	11	12
	3000	400	2,9	2,13	11,1	12,9	2,64	2,98	1,49	9,3	30,5	0,79	90	2,4	10	15	16
		600					3,1	3,44	1,95							18	19
		100					1,92	2,26	0,77							9,5	10,5
KGT	4500	200	2,9	3,05	11,1	18,3	2,24	2,58	1,09	9.3	18,3	3,34	64	2,4	10	11	12
25x6	6 4500	400	2,5	5,05	11,1	10,0	2,64	2,98	1,49	3,3	10,5	0,04	04	۷,٦	10	15	16
		600					3,1	3,44	1,95							18	19
		100					1,92	2,26	0,77							9,5	10,5
	6000	200	2,9	3,9	11,1	23,4	2,24	2,58	1,09	9,3	11,2	2,1	50	2,4	10	11	12
	0000	400	2,0	0,0	,.	20,4	2,64	2,98	1,49	0,0	11,2	۷, ۱		∠,¬		15	16
		600					3,1	3,44	1,95							18	19
	3000	100		2,15		12,9	1,69	2,03	0,54		36.5	6,79	90			9,5	10,5
	0000	200		2,10		12,0	1,81	2,15	0,66		00,0	0,70	00			11	12
PGT	7500	100	2,9	3,05	11,1	18,3	1,69	2,03	0,54	9,3	18,3	3,34	64	2,8	10	9,5	10,5
20x5		200	2,5	0,00	, .	10,0	1,81	2,15	0,66	0,0	10,0	0,04	54	2,0	.0	11	12
		100		3,9		23,4	1,69	2,03	0,54		11,2	2,1	50			9,5	10,5
	5500	200		5,5		20,4	1,81	2,15	0,66		11,2	۷,۱	30			11	12





CMSMB63/AP com CMP63S sem transmissão de correia.




Fuso	n _N	Com- pri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[kl	N]	[1	kg]
		100					4,47	4,81	3,32							12,2	13,2
		160					4,64	4,95	3,46							13,1	14,1
KGT	3000	180	2,9	2,15	11,1	12,9	4,66	5,00	3,51	9,3	36,5	6,79	90	2,4	10	13,6	14,6
25x6	3000	200	2,5	2,10	11,1	12,0	4,70	5,04	3,55	0,0	30,3	0,73	30	2,7	10	14,4	15,4
		400					5,19	5,53	4,04							18,0	19,0
		600					5,65	5,99	4,50							21,3	22,3
		100					4,47	4,81	3,32							12,2	13,2
		160					4,64	4,95	3,46							13,1	14,1
KGT	4500	180	2,9	3,05	11,1	18,3	4,66	5,00	3,51	9,3	18,3	3,34	64	2,4	10	13,6	14,6
25x6	4000	200	2,0	0,00	,.	10,0	4,70	5,04	3,55	0,0	10,0	0,04	04	2,7	10	14,4	15,4
		400					5,19	5,53	4,04							18,0	19,0
		600					5,65	5,99	4,50							21,3	22,3
		100					4,47	4,81	3,32							12,2	13,2
		160					4,64	4,95	3,46							13,1	14,1
KGT	6000	180	2,9	3,9	11,1	23,4	4,66	5,00	3,51	9,3	11,2	2,1	50	2,4	10	13,6	14,6
25x6	5500	200	۷,5	5,5	11,1	25,4	4,70	5,04	3,55	5,5	11,2	۲,۱	30	۷,٦	10	14,4	15,4
		400					5,19	5,53	4,04							18,0	19,0
		600					5,65	5,99	4,50							21,3	22,3

kWA n i F P Hz

Dados técnicos CMSB63, CMSMB63

CMSMB63/AP com CMP63S e transmissão de correia 41/25 ~ 1,64





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência


Fuso	n _N	Com- pri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		 [kgcm	 ²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[kg]
		100					4,04	4,38	2,89							12,2	13,2
		160					4,21	4,55	3,06							13,1	14,1
KGT	3000	180	2,9	2,15	6,8 ¹⁾	5,8 ³⁾	4,27	4,61	3,12	9,3	36,5	6.79	90	3,6	10	13,6	14,6
25x6	3000	200	2,3	2,13	$(11,1)^{2}$	$(12,9)^{2)}$	4,33	4,67	3,18	9,5	30,3	0,73	30	3,0	10	14,4	15,4
		400					4,93	5,27	3,78							18,0	19,0
		600					5,50	5,84	4,35							21,3	22,3
		100					4,04	4,38	2,89							12,2	13,2
		160					4,21	4,55	3,06							13,1	14,1
KGT	4500	180	2,9	3,05	6,8 ¹⁾	8,2 ³⁾	4,27	4,61	3,12	9,3	18,3	3,34	64	3,6	10	13,6	14,6
25x6	4000	200	2,0	0,00	$(11,1)^{2}$	$(18,3)^{2}$	4,33	4,67	3,18	0,0	10,0	0,04	04	0,0	10	14,4	15,4
		400					4,93	5,27	3,78							18,0	19,0
		600					5,50	5,84	4,35							21,3	22,3
		100					4,04	4,38	2,89							12,2	13,2
		160					4,21	4,55	3,06							13,1	14,1
KGT	6000	180	2,9	3.9	6,8 ¹⁾	10,5 ³⁾	4,27	4,61	3,12	9.3	11,2	2,1	50	3,6	10	13,6	14,6
25x6	2200	200	_,0	0,0	$(11,1)^{2}$	$(23,4)^{2)}$	4,33	4,67	3,18		,_	_,.		5,0	.0	14,4	15,4
		400					4,93	5,27	3,78							18,0	19,0
		600					5,50	5,84	4,35							21,3	22,3

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSB63M





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcı	m ²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[kg]
		100					2,69	3,03	0,77							11	12
	3000	200	5.3	3.6		7.9 ³⁾	3,01	3,35	1,09	9,3	22	3,56	100	4,1	10	12,5	13,5
	3000	400	5.5	3.0		$(21.6)^{2)}$	3,41	3,75	1,49	3,3	22	3,30	100	7,1	10	16,5	17,5
		600					3,87	4,21	1,95							19,5	20,5
		100					2,69	3,03	0,77							11	12
KGT	4500	200	5.3	5.4	11.1 ¹⁾	11.9 ³⁾	3,01	3,35	1,09	9,3	9,8	1,48	67	4,1	10	12,5	13,5
25x6	4300	400	5.5	5.4	$(21.4)^{2)}$	$(32.4)^{2)}$	3,41	3,75	1,49	3,3	3,0	1,40	07	٦, ١	10	16,5	17,5
		600					3,87	4,21	1,95							19,5	20,5
		100					2,69	3,03	0,77							11	12
	6000	200	5.3	6.9		15.2 ³⁾	3,01	3,35	1,09	9,3	5.9	0,92	52	4,1	10	12,5	13,5
	0000	400	0.0	0.0		$(41.4)^{2}$	3,41	3,75	1,49	0,0	0,0	0,02	02	7,1		16,5	17,5
		600					3,87	4,21	1,95							19,5	20,5
	3000	100	5.3	3.6		7.9 ³⁾	2,46	2,8	0,54		22	3,56	100			11	12
	0000	200	0.0	0.0		$(21.6)^{2}$	2,58	2,92	0,66			0,00	100			12,5	13,5
PGT	4500	100	5.3	5.4	11.11)	11.9 ³⁾	2,46	2,8	0,54	9,3	9,8	1,48	67	5,2	10	11	12
20x5	4000	200	5.5	5.4	$(21.4)^{2)}$	$(32.4)^{2)}$	2,58	2,92	0,66	5,5	5,0	1,70	07	٥,٢	10	12,5	13,5
	6000	100	5.3	6.9		15.2 ³⁾	2,46	2,8	0,54		5,9	0,92	52			11	12
	5500	200	5.5	0.9		$(41.4)^{2}$	2,58	2,92	0,66		5,5	0,32	52			12,5	13,5


- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida



$kVA \mid n$ $i \mid F \mid Hz$

Dados técnicos CMSB63, CMSMB63

CMSMB63/AP com CMP63M sem transmissão de correia





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!


Fuso	n _N	Com- pri- mento de	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	curso [mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	₂ 21	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	NII	г	kg]
DAI	[i þiii]	100	[iviii]	[~]	[iviii]	[~]	5,24	5,58	3,32	[iviii]	[]	[22]	[4]	Γĸ	14]	13,9	14,9
		160					5,38	5,72	3,42							14,8	15,8
KGT		180			11,1 ¹⁾	7,9 ³⁾	5,43	5,72	3,51	-						15,3	16,3
25x6	3000	200	5,3	3,6	$(21,4)^{2}$	$(21,6)^{2}$	5,47	5,81	3,55	9,3	22	3,56	100	3,6		16,1	17,1
		400			, ,	,-,	5,96	6,30	4,04							19,7	20,7
		600					6,42	6,76	4,50							23,0	24,0
		100					5,24	5,58	3,32							13,9	14,9
		160					5,38	5,72	3,42							14,8	15,8
KGT		180			11,1 ¹⁾	11,9 ³⁾	5,43	5,77	3,51							15,3	16,3
25x6	4500	200	5,3	5,4	$(21,4)^{2}$	$(32,4)^{2}$	5,47	5,81	3,55	9,3	9,8	1,48	67	3,6	10	16,1	17,1
		400					5,96	6,30	4,04	-						19,7	20,7
		600					6,42	6,76	4,50							23,0	24,0
		100					5,24	5,58	3,32							13,9	14,9
		160					5,38	5,72	3,42							14,8	15,8
KGT		180	E 2	6.0	11,1 ¹⁾	15,2 ³⁾ (41,4) ²⁾	5,43	5,77	3,51	9,3	5,9	2 56	52	2.6	10	15,3	16,3
25x6		200	5,3	6,9	$(21,4)^{2}$	$(41,4)^{2)}$	5,47	5,81	3,55	9,3	5,9	3,56	52	3,6	10	16,1	17,1
		400					5,96	6,30	4,04							19,7	20,7
		600					6,42	6,76	4,50							23,0	24,0

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSMB63/AP com CMP63M transmissão de correia 41/25 ~ 1,64





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		mento de fuso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[kl	N]	[1	kg]
		100	5,3	3,6			4,81	5,15	2,89							13,9	14,9
		160	5,3	3,6			4,98	5,32	3,06							14,8	15,8
KGT	3000	180	5,3	3,6	6,8 ¹⁾	4,7 ³⁾	5,04	5,38	3,12	9.3	22	3,56	100	5,5	10	15,3	16,3
25x6	3000	200	5,3	3,6	$(21,4)^{2)}$	$(21,6)^{2}$	5,10	5,44	3,18	9,3	22	3,30	100	5,5	10	16,1	17,1
		400	5,3	3,6			5,70	6,04	3,78							19,7	20,7
		600	5,3	3,6			6,27	6,61	4,35							23,0	24,0
		100	5,3	5,4			4,81	5,15	2,89							13,9	14,9
		160	5,3	5,4			4,98	5,32	3,06							14,8	15,8
KGT	4500	180	5,3	5,4	6,8 ¹⁾	7,0 ³⁾	5,04	5,38	3,12	9.3	9,8	1,48	67	5,5	10	15,3	16,3
25x6	4500	200	5,3	5,4	$(21,4)^{2}$	$(32,4)^{2}$	5,10	5,44	3,18	9,3	9,0	1,40	07	5,5	10	16,1	17,1
		400	5,3	5,4			5,70	6,04	3,78							19,7	20,7
		600	5,3	5,4			6,27	6,61	4,35							23,0	24,0
		100	5,3	6,9			4,81	5,15	2,89							13,9	14,9
		160	5,3	6,9			4,98	5,32	3,06							14,8	15,8
KGT	6000	180	5,3	6,9	6,8 ¹⁾	9,0 ³⁾	5,04	5,38	3,12	9.3	5,9	3,56	52	5,5	10	15,3	16,3
25x6	0000	200	5,3	6,9	$(21,4)^{2}$	$(41,4)^{2}$	5,10	5,44	3,18	9,3	5,9	3,30	52	5,5	10	16,1	17,1
		400	5,3	6,9			5,70	6,04	3,78							19,7	20,7
		600	5,3	6,9			6,27	6,61	4,35							23,0	24,0

¹⁾ Torque máximo admissível




²⁾ Valores padrão do motor

³⁾ Máxima corrente permitida

kWA n i P Hz

Dados técnicos CMSB63, CMSMB63

CMSMB63/AP com CMP63L sem transmissão de correia





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido $M_{pk}!$ Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.


Fuso	n _N	Com- pri- mento de	M _o	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	_	kg]
		100					6,01	6,35	3,32							15,7	16,7
		160					6,15	6,49	3,46							16,6	17,6
KGT	3000	180	7,1	4,95	11,1 ¹⁾	7,9 ³⁾	6,20	6,54	3,51	9,3	14,2	2,07	100	4,8	10	17,1	18,1
25x6	3000	200	7,1	4,95	$(30,4)^{2)}$	$(29,7)^{2)}$	6,24	6,58	3,55	9,3	14,2	2,07	100	4,0	10	17,9	18,9
		400					6,73	7,07	4,04							21,5	22,5
		600					7,19	7,53	4,50							24,8	25,8
		100					6,01	6,35	3,32							15,7	16,7
		160					6,15	6,49	3,46							16,6	17,6
KGT	4500	180	7.4	0.00	11,1 ¹⁾	11,0 ³⁾	6,20	6,54	3,51	0.0	7.0	4.07	74	4.0	40	17,1	18,1
25x6	4500	200	7,1	6,90	$(30,4)^{2)}$	$(41,4)^{2}$	6,24	6,58	3,55	9,3	7,2	1,07	71	4,8	10	17,9	18,9
		400					6,73	7,07	4,04	1						21,5	22,5
		600					7,19	7,53	4,50							24,8	25,8
		100					6,01	6,35	3,32							15,7	16,7
		160					6,15	6,49	3,46							16,6	17,6
KGT	6000	180	7 1	0.2	11,1 ¹⁾	14,9 ³⁾	6,20	6,54	3,51	0.2	4.0	0.60	53	4.0	10	17,1	18,1
25x6	6000	200	7,1	9,3	$(30,4)^{2}$	$(55,8)^{2}$	6,24	6,58	3,55	9,3	4,0	0,62	53	4,8	10	17,9	18,9
		400					6,73	7,07	4,04	1						21,5	22,5
		600					7,19	7,53	4,50							24,8	25,8

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSMB63/AP com CMP63L transmissão de correia 41/25 ~ 1,64






ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.

Fuso	n _N	Com- pri- mento	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		de curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[1	kg]
		100					5,58	5,92	2,89							15,7	16,7
		160					5,75	6,09	3,06							16,6	17,6
KGT	3000	180	7,1	4,95	6,8 ¹⁾ (30,4) ²⁾	4,7 ³⁾	5,81	6,15	3,12	9,3	14,2	2,07	100	7,3	10	17,1	18,1
25x6	3000	200	7,1	4,55	$(30,4)^{2}$	$(29,7)^{2}$	5,87	6,21	3,18	3,3	14,2	2,01	100	7,5	10	17,9	18,9
		400					6,47	6,81	3,78							21,5	22,5
		600					7,04	7,38	4,35							24,8	25,8
		100					5,58	5,92	2,89							15,7	16,7
		160					5,75	6,09	3,06							16,6	17,6
KGT	4500	180	7,1	6,90	6,8 ¹⁾	7,0 ³⁾	5,81	6,15	3,12	9,3	7,2	1,07	71	7,3	10	17,1	18,1
25x6	4000	200	,,,	0,00	$(30,4)^{2)}$	$(41,4)^{2}$	5,87	6,21	3,18	0,0	٠, ـ	1,07	, ,	7,0	10	17,9	18,9
		400					6,47	6,81	3,78							21,5	22,5
		600					7,04	7,38	4,35							24,8	25,8
		100					5,58	5,92	2,89							15,7	16,7
		160					5,75	6,09	3,06							16,6	17,6
KGT		180	7,1	9,3	6,8 ¹⁾	$9,5^{3}$	5,81	6,15	3,12	9,3	4,0	0,62	53	7,3	10	17,1	18,1
25x6		200	,,,	0,0	$(30,4)^{2)}$	$(55,8)^{2}$	5,87	6,21	3,18	0,0	7,0	0,02	- 55	7,5	.0	17,9	18,9
		400					6,47	6,81	3,78							21,5	22,5
		600					7,04	7,38	4,35							24,8	25,8

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida



8.5 CMSB71, CMSMB71

8.5.1 Características

A tabela abaixo descreve as características.

Versão	Padrão	Opcional
Grau de proteção	IP65	
Proteção do motor	KTY	
Forma construtiva	MO	
Refrigeração	Convecção própria / Refrigeração por água	Ventilação forçada VR
Lubrificação	Lubrificação por banho de óleo	Lubrificante adequado para a indústria alimentícia
Proteção do fuso	Êmbolo liso com sistema de vedação	

8.5.2 Dados técnicos



NOTA

Comprimento de curso 100, 160, 200, 400, 600, 800, 1000 e 1200 mm \rightarrow n_{epk} = 4.500 rpm (máx. rotação mecânica)

As tabelas seguintes descrevem os dados técnicos.





CMSB71S




Fuso	n _N	Com- pri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		 [kgcm	¹²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[1	kg]
		100					7,17	7,59	4,14							20,2	21,2
		160					7,54	7,96	4,51							21,6	23,6
		200					7,78	8,20	4,75							22,5	24,5
KGT	2000	400	6,4	3,9	19,2	17,0	9,10	9,52	6,07	14	33,5	3,48	128	5.0	18	29,3	30,3
32x6	2000	600	0,4	3,9	19,2	17,0	10,32	10,74	7,29	14	33,3	3,40	120	5,0	10	33,9	34,9
		800					11,54	11,96	8,51							38,1	39,1
		1000					12,77	13,19	9,74							42,7	43,7
		1200					13,99	14,41	10,96							47,3	48,3
		100					7,17	7,59	4,14							20,2	21,2
		160					7,54	7,96	4,51							21,6	23,6
		200					7,78	8,20	4,75							22,5	24,5
KGT	3000	400	6.4	4,9	19,2	25,0	9,10	9,52	6,07	14	15,7	1,48	87.5	5,0	18	29,3	30,3
32x6		600	-,.	.,-	, _		10,32	10,74	7,29		, .	.,		-,-		33,9	34,9
		800					11,54	11,96	8,51							38,1	39,1
		1000					12,77	13,19	9,74							42,7	43,7
		1200					13,99	14,41	10,96							47,3	48,3
		100					7,17	7,59	4,14							20,2	21,2
		160					7,54	7,96	4,51							21,6	23,6
		200					7,78	8,20	4,75							22,5	24,5
KGT 32x6	4500	400	6,4	7,3	19,2	38,0	9,10	9,52	6,07	14	7,1	0,72	59	5,0	18	29,3	30,3
32.0		600 800					10,32 11,54	10,74 11,96	7,29 8,51	-						33,9 38,1	34,9 39,1
		1000					12,77	13,19	9,74	-						42,7	43,7
		1200					13,99	14,41	10,96							47,3	48,3
		100					7,17	7,59	4,14							20,2	21,2
		160					7,17	7,96	4,51	1						21.6	23,6
		200					7,78	8,20	4,75	1						22,5	24,5
KGT		400					9,10	9.52	6,07	-						29,3	30,3
32x6	6000	600	6,4	9,6	19,2	50,0	10,32	10,74	7,29	14	4,15	0,395	45	5,0	18	33,9	34,9
		800					11,54	11,96	8,51	1						38,1	39,1
		1000					12,77	13,19	9,74	1						42,7	43,7
		1200					13,99	14,41	10,96	1						47,3	48,3



kWA n i P Hz

Dados técnicos CMSB71, CMSMB71

CMSMB71/AP com CMP71S sem transmissão de correia




Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		mento de															
		curso							_								
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	_	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]		kg]
		100	-				16,67	17,09	14,06							24,2	26,2
		160	-				17,04	17,46	14,43							25,6	27,6
		200					17,28	17,70	14,67							26,5	28,5
KGT	2000	400	6,4	3,4	19,2	17,0	18,60	19,02	15,99	14	33,5	3,48	128	5,0	18	33,3	35,3
32x6		600					19,82	20,24	17,21		-			-		37,9	39,9
		800					21,04	21,46	18,43							42,1	44,1
		1000					22,26	22,68	19,65							46,7	48,7
		1200					23,49	23,91	20,88							51,3	53,3
		100					16,67	17,09	14,06							24,2	26,2
		160	-				17,04	17,46	14,43							25,6	27,6
		200	-				17,28	17,70	14,67							26,5	28,5
KGT 32x6	3000	400 600	6,4	4,9	19,2	25,0	18,60	19,02	15,99	14	15,7	1,48	87,5	5,0	18	33,3	35,3
32X0		800					19,82 21,04	20,24 21,46	17,21 18,43	-						37,9 42,1	39,9 44,1
		1000					22,26	22,68	19,65							46,7	48,7
		1200					23,49	23,91	20,88	-						51,3	53,3
		100					16,67	17,09	14,06							24,2	26,2
		160					17,04	17,46	14,43							25,6	27,6
		200					17,28	17,70	14,67							26,5	28,5
KGT		400					18,60	19,02	15,99							33,3	35,3
32x6	4500	600	6,4	7,3	19,2	38,0	19,82	20,24	17,21	14	7,1	0,72	59	5,0	18	37,9	39,9
		800					21,04	21,46	18,43							42,1	44,1
		1000	-				22,26	22,68	19,65							46,7	48,7
		1200					23,49	23,91	20,88							51,3	53,3
		100					16,67	17,09	14,06							24,2	26,2
		160					17,04	17,46	14,43							25,6	27,6
		200					17,28	17,70	14,67							26,5	28,5
KGT	6000	400	6,4	9.6	19,2	50,0	18,60	19,02	15,99	14	4,15	0,395	45	5,0	18	33,3	35,3
32x6	0000	600	0,4	9,0	19,2	50,0	19,82	20,24	17,21	14	4,10	0,393	40	5,0	10	37,9	39,9
		800					21,04	21,46	18,43							42,1	44,1
		1000					22,26	22,68	19,65							46,7	48,7
		1200					23,49	23,91	20,88							51,3	53,3





CMSMB71/AP com CMP71S com transmissão de correia 57/47 ~ 1,21



Fuso	n _N	Com- pri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		kgcm	² 1	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	Γk	:N]	г	kg]
		100					15,67		13,02		•	• •		•	•	24,2	26,2
		160	-				16,02	16,79	13,36	1						25,6	27,6
		200					16,24	17,02	13,58							26,5	28,5
KGT	2000	400	6.4	2.4	10.0	17.0	17,48	18,29	14,81	1.1	33,5	2.40	128	6.0	24.7	33,3	35,3
32x6	2000	600	6,4	3,4	19,2	17,0	18,63	19,46	15,94	14	33, 5	3,48	120	6,0	21,7	37,9	39,9
		800					19,77	20,63	17,06							42,1	44,1
		1000					20,92	21,81	18,19							46,7	48,7
		1200					22,08	22,99	19,33							51,3	53,3
		100					15,67	16,43	13,02							24,2	26,2
		160					16,02	16,79	13,36							25,6	27,6
		200					16,24	,	13,58							26,5	28,5
KGT	3000	400	6,4	4,9	19,2	25,0	17,48	,	14,81	14	15,7	1,48	87,5	6.0	21,7	33,3	35,3
32x6		600		.,,	,_	_5,5	18,63		15,94			.,	0.,0	0,0	,.	37,9	39,9
		800					19,77	-,	17,06							42,1	44,1
		1000						21,81	18,19							46,7	48,7
		1200					,	22,99	19,33							51,3	53,3
		100					15,67	16,43	13,02							24,2	26,2
		160					16,02	,	13,36	_						25,6	27,6
		200					16,24	,	13,58	-						26,5	28,5
KGT 32x6	4500	400	6,4	7,3	19,2	38,0	17,48	· ·	14,81	14	7,1	0,72	59	6,0	21,7	33,3	35,3
3286		600	-				18,63	,	15,94							37,9	39,9
		800					19,77		17,06	_						42,1	44,1
		1000					20,92	,	18,19	-						46,7	48,7
		1200 100					22,08 15,67	22,99 16,43	19,33 13,02							51,3 24,2	53,3 26,2
		160					16,02	16,43	13,02	1						25,6	27,6
		200	-				16,02	,	13,58	1						26,5	28,5
VCT	KGT 32x6 6000	400					17,48	,	14,81	1						33,3	35,3
32x6		600	6,4	9,6	19,2	50,0	18,63	,	15,94	14	4,15	0,395	45	6,0	21,7	37,9	39,9
		800					19,77		17,06	1						42,1	44,1
		1000						21,81	18,19	1						46,7	48,7
		1200						22,99	19,33	1						51,3	53,3
		1200		l			22,00	22,33	10,00							01,0	55,5





CMSB71M





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.


Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		mento							J _{b adic.}								
		de curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[kg]
		100					8,22	8,64	4,14					_		21,6	22,6
		160					8,59	9,01	4,51							23,0	25,0
		200					8,83	9,25	4,75							23,9	25,9
KGT	2000	400	0.4	7,5	25,0 ¹⁾ (30,8) ²⁾	18,8 ³⁾	10,15	10,57	6,07	14	24 E	1.07	107	7.5	24	30,7	31,7
32x6	2000	600	9,4	7,5	$(30,8)^{2)}$	$(26,0)^{2}$	11,37	11,79	7,29	14	21,5	1,87	127	7,5	24	35,3	36,3
		800					12,59	13,01	8,51							39,5	40,5
		1000					13,82	14,24	9,74							44,1	45,1
		1200					15,04	15,46	10,96							48,7	49,7
		100					8,22	8,64	4,14							21,6	22,6
		160					8,59	9,01	4,51							23,0	25,0
		200					8,83	9,25	4,75							23,9	25,9
KGT	x6 3000	400	9.4	7,5	25,0 ¹⁾ (30,8) ²⁾	27,0 ³⁾	10,15	10,57	6,07	14	9,7	0,81	85	7,5	24	30,7	31,7
32x6		600	5,4	7,5	$(30,8)^{2}$	$(39,0)^{2}$	11,37	11,79	7,29	1-7	5,1	0,01	00	7,5	24	35,3	36,3
		800					12,59	13,01	8,51							39,5	40,5
		1000					13,82	14,24	9,74							44,1	45,1
		1200					15,04	15,46	10,96							48,7	49,7
		100					8,22	8,64	4,14							21,6	22,6
		160					8,59	9,01	4,51							23,0	25,0
		200					8,83	9,25	4,75							23,9	25,9
KGT	4500	400	9,4	10,9	25,0 ¹⁾	39,2 ³⁾	10,15	10,57	6,07	14	4,55	0.385	58	7,5	24	30,7	31,7
32x6		600	-,-	,-	$(30,8)^{2}$	$(57,0)^{2}$	11,37	11,79	7,29		.,	,,,,,,,		,,,		35,3	36,3
		800					12,59	13,01	8,51							39,5	40,5
		1000					13,82	14,24	9,74							44,1	45,1
		1200					15,04	15,46	10,96							48,7	49,7
		100					8,22	8,64	4,14							21,6	22,6
	KGT 32x6 6000	160					8,59	9,01	4,51							23,0	25,0
		200			4)	2)	8,83	9,25	4,75							23,9	25,9
		400	9,4	14,7	25,0 ¹⁾ (30,8) ²⁾	52,9 ³⁾ (76,0) ²⁾	10,15	10,57	6,07	14	2,55	0,205	43,5	7,5	24	30,7	31,7
JZXO		600			(30,0)-/	(76,0)-7	11,37	11,79	7,29							35,3	36,3
		800					12,59	13,01	8,51							39,5	40,5
		1000					13,82	14,24	9,74							44,1	45,1
	1200					15,04	15,46	10,96							48,7	49,7	

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSMB71/AP com CMP71M sem transmissão de correia





ATENÇÃO!


Leve em conta o máximo torque permitido $\mathrm{M}_{\mathrm{pk}}!$ Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.

Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		mento de							D ddio.								
		curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]		[kg]
		100					17,72	18,14	14,06							25,6	27,6
		160					18,09	18,51	14,43							27,0	29,0
		200					18,33	18,75	14,67							27,9	29,9
KGT	2000	400	9,4	5,0	25,0	18,0	19,65	20,07	15,99	14	21,5	1,87	127	7,5	24	34,7	36,7
32x6	2000	600	9,4	3,0	(30,8)	(26,0)	20,87	21,29	17,21	14	21,3	1,07	121	7,5	24	39,3	41,3
		800					22,09	22,51	18,43							43,5	45,5
		1000					23,31	23,73	19,65							48,1	50,1
		1200					24,54	24,96	20,88							52,7	54,7
		100					17,72	18,14	14,06							25,6	27,6
		160					18,09	18,51	14,43							27,0	29,0
		200					18,33	18,75	14,67							27,9	29,9
KGT	3000	400	9.4	7,5	25,0	27,0	19,65		15,99	14	9.7	0,81	85	7,5	24	34,7	36,7
32x6		600	ŕ	,	(30,8)	(39,0)	20,87	21,29	17,21			,				39,3	41,3
		800					22,09	22,51	18,43							43,5	45,5
		1000					23,31	23,73	19,65							48,1	50,1
		1200					24,54	24,96	20,88							52,7	54,7
		100					17,72	18,14	14,06	-						25,6	27,6
		160					18,09	18,51	14,43	-						27,0	29,0
		200 400			05.0	00.0	18,33 19,65		14,67 15,99							27,9 34,7	29,9 36,7
KGT 32x6	4500	600	9,4	10,9	25,0 (38,8)	39,2 (57,0)	20,87	21,29	17,21	14	4,55	0,385	58	7,5	24	39,3	41,3
0230		800			(00,0)	(0.,0)	22,09	,	18,43							43,5	45,5
		1000					23,31	23,73	19,65							48,1	50,1
		1200					24,54	24,96	20,88	1						52,7	54,7
		100					17,72		14,06							25,6	27,6
		160					18,09	18,51	14,43							27,0	29,0
		200					18,33	18,75	14,67	1						27,9	29,9
KGT		400			25,0	52,9	19,65	20,07	15,99							34,7	36,7
32x6	6000	600	9,4	14,7	(38,8)	(76,0)	20,87	21,29	17,21	14	2,55	0,205	43,5	7,5	24	39,3	41,3
		800					22,09	22,51	18,43	1						43,5	45,5
		1000					23,31	23,73	19,65	1						48,1	50,1
		1200					24,54	24,96	20,88	1						52,7	54,7

kVA n i P Hz

Dados técnicos CMSB71, CMSMB71

CMSMB71/AP com CMP71M com transmissão de correia 57/47 ~ 1,21





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.


Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F_{pk}	m	$\mathbf{m}_{\mathrm{bmot}}$
		mento							J _{b adic.}								
		de curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		kgcm	² 1	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N1	ſk	[[g]
	L-10-1-12	100		6.3			16,65	17,07	12,99			,				25,6	27,6
		160					17,06	17,48	13,40	1						27,0	29,0
		200					17,33	17,75	13,67	-						27,9	29,9
KGT		400			20,71)	12,0 ³⁾	18,77	19,19	15,11		a					34,7	36,7
32x6	2000	600	9,4	5,0	$(30,8)^{2}$	$(26,0)^{2}$	20,12	20,54	16,46	14	21,5	1,87	127	7,5	24	39,3	41,3
		800	•				21,46	21,88	17,80							43,5	45,5
		1000	•				22,80	23,22	19,14							48,1	50,1
		1200					24,15	24,57	20,49							52,7	54,7
		100					16,65	17,07	12,99							25,6	27,6
		160					17,06	17,48	13,40							27,0	29,0
		200					17,33	17,75	13,67							27,9	29,9
KGT	3000	400	9 4	7,5	20,7 ¹⁾ (30,8) ²⁾	18,0 ³⁾	18,77	19,19	15,11	14	9.7	0,81	85	7,5	24	34,7	36,7
32x6	3000	600	9,4	7,5	$(30,8)^{2}$	$(39,0)^{2}$	20,12	20,54	16,46	14	9,1	0,01	05	7,5	24	39,3	41,3
	3	800					21,46	21,88	17,80							43,5	45,5
		1000					22,80	23,22	19,14							48,1	50,1
		1200					24,15	24,57	20,49							52,7	54,7
		100					16,65	17,07	12,99							25,6	27,6
		160					17,06	17,48	13,40							27,0	29,0
		200					17,33	17,75	13,67							27,9	29,9
KGT	4500	400	9,4	10,9	20,7 ¹⁾	26,2 ³⁾	18,77	19,19	15,11	14	4,55	0,385	58	7,5	24	34,7	36,7
32x6		600		, .	$(30,8)^{2}$	$(57,0)^{2}$	20,12	20,54	16,46		.,	,,,,,,,		,,,		39,3	41,3
		800					21,46	21,88	17,80							43,5	45,5
		1000					22,80	23,22	19,14							48,1	50,1
		1200					24,15	24,57	20,49							52,7	54,7
		100	-				16,65	17,07	12,99	-						25,6	27,6
		160	-				17,06	17,48	13,40	-						27,0	29,0
	KGT 6000	200			1)	3)	17,33	17,75	13,67	-						27,9	29,9
		400	9,4	14,7	$(30,8)^{2}$	35,3 ³⁾ (76,0) ²⁾	18,77	19,19	15,11	14	2,55	0,205	43,5	7,5	24	34,7	36,7
3240		600			(30,0)	(10,0)	20,12	20,54	16,46	-						39,3	41,3
		800 1000					21,46	21,88	17,80	-						43,5 48,1	45,5 50,1
								23,22	19,14	-							
		1200					24,15	24,57	20,49							52,7	54,7

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSB71L





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.

Fuso	n _N	Com-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	$\mathbf{m}_{\mathrm{bmot}}$
		pri- mento							J _{b adic.}								
		de															
		curso							2-								_
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]	40.00	[kgcm ²		[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	_	(g]
		100					10,32	10,74	4,14							24,6	25,6
		160					10,69	11,11	4,51							26,0	27,0
		200			1)	2)	10,93	11,35	4,75							26,9	27,9
KGT 32x6	2000	400	13,1	6,3	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	$(39,0)^{2}$	12,25	12,67	6,07	14	16,2	1,2	142	10	24	33,7	34,7
3210		600			(40,9)	(33,0)	13,47	13,89	7,29							38,3	39,3
		800 1000					14,69 15,92	15,11 16,34	8,51 9,74							42,5	43,5
		1200					17,14	17,56	10,96							47,1 51,7	48,1 52,7
		100					10,32	10,74	4,14							24,6	25,6
		160					10,32	11,11	4,51							26.0	27,0
		200					10,03	11,35	4,75							26,9	27,0
KGT		400			25 01)	18,8 ³⁾	12,25	12,67	6,07							33,7	34,7
32x6	3000	600	13,1	9,4	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	$(58,0)^{2}$	13,47	13,89	7,29	14	7,3	0,56	96	10	24	38,3	39,3
		800			, ,		14,69	15,11	8,51							42,5	43,5
		1000					15,92	16,34	9,74							47,1	48,1
		1200					17,14	17,56	10,96							51,7	52,7
		100					10,32	10,74	4,14							24,6	25,6
		160					10,69	11,11	4,51							26,0	27,0
		200					10,93	11,35	4,75							26,9	27,9
KGT	4=00	400	40.4		25,0 ¹⁾	28,2 ³⁾	12,25	12,67	6,07		0.05	0.04	0.4	40	0.4	33,7	34,7
32x6	4500	600	13,1	14,1	$(46,9)^{2}$	$(87,0)^{2)}$	13,47	13,89	7,29	14	3,25	0,24	64	10	24	38,3	39,3
		800					14,69	15,11	8,51							42,5	43,5
		1000					15,92	16,34	9,74							47,1	48,1
		1200					17,14	17,56	10,96							51,7	52,7
		100					10,32	10,74	4,14							24,6	25,6
		160					10,69	11,11	4,51							26,0	27,0
		200					10,93	11,35	4,75							26,9	27,9
KGT	6000	400	13,1	18,8	25,0 ¹⁾	37,6 ³⁾	12,25	12,67	6,07	14	1,84	0,145	48	10	24	33,7	34,7
32x6	8000	600	13,1	10,0	$(46,9)^{2}$	$(115)^{2}$	13,47	13,89	7,29	14	1,04	0, 145	40	10	24	38,3	39,3
		800					14,69	15,11	8,51							42,5	43,5
		1000					15,92	16,34	9,74							47,1	48,1
		1200					17,14	17,56	10,96							51,7	52,7


- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida



kWA n i P Hz

Dados técnicos CMSB71, CMSMB71

CMSMB71/AP com CMP71L sem transmissão de correia





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido $M_{pk}!$ Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.


Fuso	n _N	Com- pri-	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J_{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
		mento							b adic.								
		de curso															
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kgcm	²]	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	[k	(g]
		100					19,82	20,24	14,06							28,6	30,6
		160					20,19	20,61	14,43							30,0	32,0
		200					20,43	20,85	14,67							30,9	32,9
KGT	2000	400	13,1	6,3	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	12,7 ³⁾ (39,0) ²⁾	21,75	22,17	15,99	14	16,2	1,2	142	10	24	37,7	39,7
32x6	2000	600	13,1	0,3	$(46,9)^{2}$	$(39,0)^{2}$	22,97	23,39	17,21	14	10,2	1,2	142	10	24	42,3	44,3
		800					24,19	24,61	18,43							46,5	48,5
		1000					25,41	25,83	19,65							51,1	53,1
		1200					26,64	27,06	20,88							55,7	57,7
		100					19,82	20,24	14,06							28,6	30,6
		160					20,19	20,61	14,43							30,0	32,0
		200					20,43	20,85	14,67							30,9	32,9
KGT	3000	400	13,1	9,4	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	18,8 ³⁾	21,75	22,17	15,99	14	7,3	0.56	96	10	24	37,7	39,7
32x6		600	10,1	0, 1	$(46,9)^{2}$	$(58,0)^{2}$	22,97	23,39	17,21		,,0	0,00				42,3	44,3
		800					24,19	24,61	18,43							46,5	48,5
		1000					25,41	25,83	19,65							51,1	53,1
		1200					26,64	27,06	20,88							55,7	57,7
		100					19,82	20,24	14,06							28,6	30,6
		160					20,19	20,61	14,43							30,0	32,0
		200					20,43	20,85	14,67							30,9	32,9
KGT	4500	400	13,1	14,1	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	28,2 ³⁾	21,75	22,17	15,99	14	3,25	0,24	64	10	24	37,7	39,7
32x6		600	,	,	(46,9)-	$(87,0)^{2}$	22,97	23,39	17,21	<u> </u>	,	,				42,3	44,3
		800					24,19	24,61	18,43	1						46,5	48,5
		1000					25,41	25,83	19,65	-						51,1	53,1
		1200					26,64	27,06	20,88							55,7	57,7
		100					19,82	20,24	14,06	1						28,6	30,6
		160					20,19	20,61	14,43	1						30,0	32,0
	KGT 32x6 6000	200			1\	3\	20,43	20,85	14,67	1						30,9	32,9
		400	13,1	18,8	25,0 ¹⁾ (46,9) ²⁾	37,6 ³⁾ (115) ²⁾	21,75	22,17	15,99	14	1,84	0,145	48	10	24	37,7	39,7
3280		600			(+0,8)	(113)	22,97	23,39	17,21	+						42,3	44,3
		800 1000					24,19	24,61	18,43	1						46,5	48,5
							25,41	25,83	19,65	1						51,1	53,1
		1200					26,64	27,06	20,88							55,7	57,7

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





CMSMB71/AP com CMP71L com transmissão de correia 57/47 ~ 1,21





ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.

Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.} J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		kgcm	² 1	[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	Γk	N]	[k	(g]
		100	•	• •			18,75	19,17	15,09	•	•	• •	• •	•		28,6	30,6
		160	-				19,16	19,58	15,50							30,0	32,0
		200					19,43	19,85	15,77							30,9	32,9
KGT	2000	400	13,1	6.2	20,71)	10,7 ³⁾	20,87	21,29	17,21	14	16.0	1.0	140	12	24	37,7	39,7
32x6	2000	600	13,1	6,3	$(46,9)^{2}$	$(39,0)^{2)}$	22,22	22,64	18,56	14	16,2	1,2	142	12	24	42,3	44,3
		800	•				23,56	23,98	19,90							46,5	48,5
		1000					24,90	25,32	21,24							51,1	53,1
		1200					26,25	26,67	22,59							57,7	55,7
		100					18,75	19,17	15,09							28,6	30,6
		160					19,16	19,58	15,50							30,0	32,0
		200					19,43	19,85	15,77							30,9	32,9
KGT	3000	400	13,1	9,4	20,71)	16,0 ³⁾			17,21	14	7,3	0.56	96	12	24	37,7	39,7
32x6	0000	600	10,1	0, 1	$(46,9)^{2}$	(58,0) ²)	22,22	22,64	18,56		1,0	0,00	00			42,3	44,3
		800						23,98	19,90							46,5	48,5
		1000					24,90		21,24							51,1	53,1
		1200						26,67	22,59							55,7	57,7
		100					18,75	19,17	15,09							28,6	30,6
		160					19,16	19,58	15,50							30,0	32,0
		200			4)	2)	19,43	19,85	15,77							30,9	32,9
KGT 32x6	4500	400	13,1	14,1	20,7 ¹⁾ (46,9) ²⁾	24,0 ³⁾ (87,0) ²⁾		21,29	17,21	14	3,25	0,24	64	12	24	37,7	39,7
3280		600			(40,9)	(67,0)	22,22	,	18,56							42,3	44,3
		800					23,56		19,90							46,5	48,5
		1000 1200						25,32 26,67	21,24							51,1 55,7	53,1 57,7
		100					26,25 18,75	19,17	22,59 15,09							28,6	30,6
		160					19,16	19,17	15,50							30,0	32,0
	KGT 32x6 6000	200					19,10	19,36	15,77	1						30,0	32,0
KGT		400			20,7 ¹⁾	32,0 ³⁾		21,29	17,21							37,7	39,7
32x6		600	13,1	18,8	$(46,9)^2$	$(115)^{2}$	22,22	22,64	18,56	14	1,84	0,145	48	12	24	42,3	44,3
		800				` ′	23,56	23,98	19,90							46.5	48.5
		1000					24,90	25,32	21,24							51,1	53,1
		1200					26,25		22,59							55,7	57,7

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida





Dados técnicos CMS71L

8.6 CMS71L

8.6.1 Características

Versão	Padrão	Opcional
Grau de proteção	IP45 (IP65) ¹⁾	
Proteção do motor	TF	KTY/TH
Forma construtiva	aleatória	
Refrigeração	Convecção própria	
Lubrificação	Posição fixa de lubrificação com niple cônico de lubrificação DIN 71412-A	Unidade de lubrificação, capítulo 7.6
Proteção do fuso	Coifa	

¹⁾ para componentes elétricos

8.6.2 CMS71L

As tabelas seguintes descrevem os dados técnicos.



NOTA

Comprimento de curso 200 mm ightarrow n_{epk} = 3000 rpm (máx. rotação mecânica) Comprimento de curso 350 mm ightarrow n_{epk} = 2000 rpm (máx. rotação mecânica)



ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Fuso	n _N	Compri- mento de curso	M ₀	I ₀	M _{pk}	I _{máx}	J _{mot}	J _{bmot}	J _{adic.}	J _{b adic.}	M _B	L ₁	R ₁	U _{p0kalt}	F	F _{pk}	m	m _{bmot}
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[A]	[Nm]	[A]		[kg	gcm²]		[Nm]	[mH]	[Ω]	[V]	[k	N]	- 1	[kg]
	2000	200		4,2		9,2 ³⁾ (16,8) ²⁾	32,5	37,5	23,3	26,6		24	2,5	151		20	19	20
	2000	350		4,2	16,6 ¹⁾ (31,4) ²⁾	7,3 ³⁾ (16,8) ²⁾	45,3	50,3	36,1	39,4		24	2,5	151		15 ⁴⁾	25	26
KGT	3000	200	9,5	6,2	22,1 ¹⁾ (31,4) ²⁾	13,6 ³⁾ (25) ²⁾	32,5	37,5	23,3	26,6	19	11	1,12	102	6.7	20	19	20
32x6	3000	350	9,5	6,2	16,6 ¹⁾ (31,4) ²⁾	10,8 ³⁾ (25) ²⁾	45,3	50,3	36,1	39,4	19	11	1,12	102	0,1	15 ⁴⁾	25	26
	4500	200		9,6	22,1 ¹⁾ (31,4) ²⁾	21,1 ³⁾ (38) ²⁾	32,5	37,5	23,3	26,6		4,5	0,5	65		20	19	20
	4500	350		9,6	16,6 ¹⁾ (31,4) ²⁾	16,8 ³⁾ (38) ²⁾	45,3	50,3	36,1	39,4		4,5	0,5	65		15 ⁴⁾	25	26
	2000	200		4,2		16,8						24	2,5	151				
KGT 32x10	3000	200	9,5	6,2	31,4	25	32,5	37,5	23,3	26,6	19	11	1,12	102	3,6	17	19	20
32X 10	4500	200		9,6		38						4,5	0,5	65				
	2000	200		4,2		10,5 ³⁾ (16,8) ²⁾						24	2,5	151				
PGT 24x5	3000	200	9,5	6,2	24,4 ¹⁾ (31,4) ²⁾	15,5 ³⁾ (25) ²⁾	32,5	37,5	23,3	26,6	19	11	1,12	102	7,2	20	19	20
	4500	200		9,6		24 ³⁾ (38) ²⁾						4,5	0,5	65				

- 1) Torque máximo admissível
- 2) Valores padrão do motor
- 3) Máxima corrente permitida
- 4) Em caso de esforço de tração, é possível um pico da força de avanço Fpk de 20 kN





8.7 Unidades lineares

Os próximos capítulos mostram os dados técnicos das unidades CMSMB63 e CMSMB71 lineares sem acionamento.

8.7.1 CMSMB63 /ACH /ACA



ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Não é necessária uma limitação de corrente no conversor de frequência.

Fuso	n _{e pk}	Compri- mento de curso	M _{pk}	J /ACH / ACA	F _{pk}	m
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[kgcm ²]	[kN]	[kg]
		100		0,95		7,1
		160		1,08		8,0
KGT	4500	180	11,1	1,13	10	8,3
25x6	4500	200	11,1	1,17	10	8,7
		400		1,67		12,9
		600		2,13		16,2

8.7.2 CMSMB71 /ACH /ACA



ATENÇÃO!

Leve em conta o máximo torque permitido M_{pk}!

Fuso	n _{e pk}	Compri- mento de curso	M _{pk}	J /ACH / ACA	F _{pk}	m
DxP	[rpm]	[mm]	[Nm]	[kgcm ²]	[kN]	[kg]
		100		5,89		15,4
		160		6,26		16,8
		200		6,50		17,7
KGT	4500	400	25,0	7,82	24	24,5
32x6	4500	600	25,0	9,04	24	29,1
		800		10,27		33,3
		1000		11,49		37,9
		1200		12,71		42,5



8.8 Ventilação forçada

A tabela seguinte mostra os dados técnicos do CMS com opcional ventilação forçada.

CMS50 CMSB63/71 /ACA /ACH CMSMB63/71 /ACA /ACH	n _N [rpm]	M _{OVR} [Nm]	F _{0VR} [N]	I _{0VR} [A]	
CMS50S	3000	1,7	1500	1,26	
CMS50S	4500	1,7	1500	1,7	
CMS50S	6000	1,7	1500	2,2	
CMS50M	3000	2,8	2500	2,0	
CMS50M	4500	2,8	2500	2,7	
CMS50M	6000	2,8	2500	3,5	
CMSB63S	3000	3,8	3000	2,8	
CMSB63S	4500	3,8	3000	4,0	
CMSB63S	6000	3,8	3000	5,1	
CMSB63M	3000	7,1	5500	4,8	
CMSB63M	4500	7,1	5500	7,2	
CMSB63M	6000	7,1	5500	9,2	
CMSB63L	3000	9,7	7500	6,8	
CMSB63L	4500	9,7	7500	9,5	
CMSB63L	6000	9,7	7500	12,7	
CMSB71S	2000	8,3	6400	4,4	
CMSB71S	3000	8,3	6400	6,4	
CMSB71S	4500	8,3	6400	9,5	
CMSB71S	6000	8,3	6400	12,5	
CMSB71M	2000	12,6	9700	6,7	
CMSB71M	3000	12,6	9700	10,1	
CMSB71M	4500	12,6	9700	14,6	
CMSB71M	6000	12,6	9700	19,7	
CMSB71L	2000	17,9	13800	8,6	
CMSB71L	3000	17,9	13800	12,9	
CMSB71L	4500	17,9	13800	19,3	
CMSB71L	6000	17,9	13800	25,8	
Tabela prossegue na página seguinte					

Dados técnicos Ventilação forçada



CMSMB63/71 /AP sem transmissão	n _N	M _{0VR}	F _{0VR}	I _{0VR}
	[rpm]	[Nm]	[N]	[A]
CMSB63S	3000	3,8	2900	2,8
CMSB63S	4500	3,8	2900	4,0
CMSB63S	6000	3,8	2900	5,1
CMSB63M	3000	7,7	6000	5,2
CMSB63M	4500	7,7	6000	7,8
CMSB63M	6000	7,7	6000	10,0
CMSB63L	3000	9,7	7500	6,8
CMSB63L	4500	9,7	7500	9,5
CMSB63L	6000	9,7	7500	12,7
CMSB71S	2000	8,3	6400	4,4
CMSB71S	3000	8,3	6400	6,4
CMSB71S	4500	8,3	6400	9,5
CMSB71M	6000	8,3	6400	12,5
CMSB71M CMSB71M	2000 3000	12,6 12,6	9600 9600	6,7 10,1
CMSB71M	4500	12,6	9600	14,6
CMSB71M	6000	12,6	9600	19,7
CMSB71L	2000	17,9	13500	8,6
CMSB71L	3000	17,9	13500	12,9
CMSB71L	4500	17,9	13500	19,3
CMSB71L	6000	17,9	13500	25,8
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
CMSMB63/71 /AP com transmissão	n _N	M _{0VR}	F _{0VR}	I _{0VR}
CMSMB63/71 /AP com transmissão	n _N [rpm]	M _{0VR} [Nm]	F _{0VR} [N]	I _{0VR} [A]
CMSMB63/71 /AP com transmissão CMSB63S				
	[rpm]	[Nm]	[N]	[A]
CMSB63S	[rpm] 3000	[Nm] 3,8	[N] 4700	[A] 2,8
CMSB63S CMSB63S	[rpm] 3000 4500	[Nm] 3,8 3,8	[N] 4700 4700	[A] 2,8 4,0
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7	[N] 4700 4700 4700 9800 9800	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M	[rpm] 3000 4500 6000 3000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63M	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 4500	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 12200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB63L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 12200 7700	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 12200 7700 7700 7700	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 7700	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 8,3 12,6	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71M CMSB71M	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6 12,6	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500 11500	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1 14,6
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71M CMSB71M CMSB71M	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6 12,6 12,6	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 7700 11500 11500 11500	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1 14,6 19,7
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71M CMSB71M CMSB71M CMSB71H CMSB71L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6 12,6 12,6 17,9	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500 11500 11500 16200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1 14,6 19,7 8,6
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71M CMSB71M CMSB71M CMSB71M CMSB71L CMSB71L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6 12,6 12,6 17,9 17,9	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500 11500 11500 16200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1 14,6 19,7 8,6 12,9
CMSB63S CMSB63S CMSB63S CMSB63M CMSB63M CMSB63M CMSB63L CMSB63L CMSB63L CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71S CMSB71M CMSB71M CMSB71M CMSB71H CMSB71L	[rpm] 3000 4500 6000 3000 4500 6000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000 3000 4500 6000 2000	[Nm] 3,8 3,8 3,8 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7 8,3 8,3 8,3 12,6 12,6 12,6 12,6 17,9	[N] 4700 4700 4700 9800 9800 9800 9800 12200 12200 7700 7700 7700 11500 11500 11500 16200	[A] 2,8 4,0 5,1 5,2 7,8 10,0 6,8 9,5 12,7 4,4 6,4 9,5 12,5 6,7 10,1 14,6 19,7 8,6

kVA n i P Hz

Dados técnicos

Freios BP / BS

8.9 Freios BP / BS

Os freios têm uma tensão de conexão uniforme de 24 VCC e operam com torque de frenagem inalterado. Não é possível equipar posteriormente e operar sem retificador do freio ou unidade de controle do freio. Durante a conexão dos freios, observar as correntes máximas do freio. A proteção contra sobretensão deve ser executada pelo cliente, por exemplo utilizando varistores.

É possível utilizar o freio em todas as rotações.

Os freios são aliviados eletricamente e atuam após o desligamento da tensão.



ATENÇÃO!

Em caso de inversão de polaridade, o freio BS do CMS71L não funciona.

Possíveis danos materiais.

Observar a polaridade correta.



NOTA

- Cumprir os regulamentos fornecidos pelas organizações profissionais referentes à segurança de utilização no que diz respeito à proteção devida à perda de fase e circuitos relevantes / alterações de circuitos!
- Para comutar tensões CC e cargas elétricas elevadas é necessário utilizar contatores de freio especiais ou contatores CA com contatos da categoria de utilização AC-3, de acordo com EN 60947-4-1.

O freio mecânico não é utilizado como freio de operação, e sim como freio de emergência ou freio de retenção em uma parada da máquina em geral.

É necessário observar as instruções para a sequência de comutação operacional da liberação do motor e do sistema de controle do freio nas respectivas instruções de operação dos servoconversores.

8.9.1 Atribuição do freio, Dados técnicos

A tabela seguinte mostra os dados técnicos dos freios.

Tipo do motor	Tipo do motor Tipo de freio	V _N	R	 [A]	P	M _B [Nm]	t ₁ [10 ⁻³ s]	t ₂ [10 ⁻³ s]
1161	11010	[V _{CC}]	[Ω]	[A]	[W]	נוזווון	[IU S]	[10 5]
CMS50S/M	BP04		56,5	0,42	10,2	4,3	60	15
CMSB63S/M	BP09	24	35	0,67	16	9,3	60	15
CMSMB63S/M/L								
CMSB71S/M/L	BP1	24	29,4	0.81	19.5	14	80	15
CMSMB71S/M/L			29,4	0,01	19,5	14	00	13
CMS71L	BS2		34	0,71	17	19	120	120

M_B = Torque de frenagem

I = Corrente de operação 20 °C

P = Consumo de potência da bobina

R = Resistência da bobina

t₁ = Tempo de resposta

V_N = tensão nominal ± 10%

₂ = Tempo de atuação



NOTA

Os tempos de resposta e de atuação do freio na tabela acima são tempos que não consideram a instalação realizada pelo cliente.





8.9.2 Máxima força de retenção sem segurança

Servofuso	Passo do fuso [mm]	Fuso	Força de retenção [N]
CMS50	5	KGT	5500
CMSB63 CMSMB63	6	KGT	10000
CMSB71 CMSMB71	6	KGT	15000
CMS71L	6	KGT	20000
CMS71L	10	KGT	12500
CMS71L	5	PGT	29000

Dados técnicos Sistemas de encoder

8.10 Sistemas de encoder

Os seguintes sistemas de encoder são utilizados no servofuso.

8.10.1 Resolver

RH1M	
Número de polos	2
Primário	Rotor
Tensão de entrada	7 V
Frequência de entrada	7 kHz
Redução ± 10 %	0,5
Deslocamento de fase ± 5°	+13°
Impedância de entrada ± 15 %	130 + j120 Ω
Impedância de saída ± 15 %	200 + j270 Ω
Resistência de entrada ± 10 %	82 Ω
Resistência de saída ± 10 %	68 Ω
Máx. irregularidade elétrica	± 6"
Faixa de temperatura	-55 °C até +150 °C

8.10.2 Encoder Hiperface

/ES1H, /AS1H, Como alternativa para o resolver, a SEW-EURODRIVE oferece o Hiperface $^{\$}$.

Tipo						
CMS50S/M CMS63S/M	ES1H	AS1H	AK0H	EK1H	AK1H	
CMS71L						
Tensão de alimentação	7 - 8 - 12 VCC, protegido contra polarização incorreta					
Máx. consumo de corrente	140 mA		120 mA	140 mA		
Valor limite de frequência	200 kHz		26 kHz	200 kHz		
Pulsos (período de seno) por volta	1024		128	1024		
Amplitude de saída por canal	0,9 - 1,1 V _{SS} sen / cos		' _{SS} sen / cos			
Resolução de volta única	32768 incrementos/volta (15 bits) 4096 incrementos / volta (15 bits) 32768 incrementos/volta (15 bits)			tos/volta (15 bits)		
Resolução de multivoltas	-	4096 volta	as (12 bits)	_	4096 voltas (12 bits)	
Protocolo de transmissão	Hiperface					
Saída serial de dados	Driver conforme EIA RS-485					
Resistência a vibrações (10-2000 Hz)	≤ 200 m/s ² (DIN IEC 68-2-6)		≤ 100 m/s ² (DIN IEC 68-2-6)	≤ 200 m/s ² (DIN IEC 68-2-6)		
Rotação máxima	12.000 rpm		9.000 rpm	12.000 rpm		
Conexão	Conector circular de 12 pinos					
Faixa de temperatura	-20 °C até +110 °C					



8.11 Unidade de lubrificação

8.11.1 Star-Control-Time (ST)

Estrutura do cabo

Seção trans- versal do cabo	Montagem dos cabos flexíveis		Material revestimento externo do cabo	
4 x 0,25 mm ²	Cabo flexível de cobre 32 x Ø 0,1 mm blk	PVC Ø 1.3 + 0.05, espessura da parede aprox. 0.32 mm	PUR (poliuretano) / preto	


Dados característicos

Resistência da linha	Temperatura permitida	Saídas
	em repouso: -25 – +70°C em movimento: -5 – +70°C	cada um no máx. 400 mA, à prova de curto-circuito

- O cabo é apropriado para porta cabo móvel e aprovado para o menor raio de curvatura 60 mm.
- Tensão de alimentação 15 a 25 VCC (máx. 30 VCC, 5 % ondulação residual) deve estar presente no mínimo 2 minutos para garantir o tempo correto de operação! Consumo de energia típico 0,2 A (corrente de partida pode ser de até 1,2 A). A carga máxima das saídas (pino 2 e 4) não pode exceder 400 mA em cada saída.

Atribuição dos pinos

Atribuição dos pinos do conector na unidade de lubrificação:



6927044619

Atribuição dos pinos	Cor do cabo	Sinal
[1]	Marrom	Tensão de alimentação +
[2]	Branco	LED verde digital (saída)
[3]	Azul	Tensão de alimentação -
[4]	Preto	LED vermelho digital (saída)

Dados técnicos

Unidade de lubrificação

8.11.2 Star-Control-Impulse (SI)

Estrutura do cabo

Seção trans- versal do cabo	Montagem dos cabos flexíveis	Isolação	Material revestimento externo do cabo
4 x 0.25 mm ²	Cabo flexível de cobre 32 x Ø 0.1 mm blk	PVC Ø 1,3 + 0,05, espessura da parede aprox. 0,32 mm	PUR (poliuretano) / preto


Dados característicos

Resistência da linha	Temperatura permitida	Saídas
79.9 Ω / km a 20 °C	em repouso: -25 – +70 °C em movimento: -5 – +70 °C	cada um no máx. 400 mA, à prova de curto-circuito

- O cabo é apropriado para porta cabo móvel e aprovado para o menor raio de curvatura 60 mm.
- Tensão de alimentação 15 a 25 VCC (máx. 30 VCC, 5 % ondulação residual) deve estar presente na duração do processo de distribuição para garantir o tempo correto de operação! Consumo de energia típico 0,2 A (corrente de partida pode ser de até 1,2 A). A carga máxima das saídas (pino 2 e 4) não pode exceder 400 mA em cada saída.

Atribuição dos pinos

Atribuição dos pinos do conector na unidade de lubrificação:



6927044619

Atribuição dos pinos	Cor do cabo	Sinal
[1]	Marrom	Tensão de alimentação +
[2]	Branco	LED verde digital (saída)
[3]	Azul	Tensão de alimentação -
[4]	Preto	LED vermelho digital (saída)





9 Irregularidades operacionais

9.1 Instruções



A AVISO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do acionamento.

Morte ou ferimentos graves.

- Antes de iniciar os trabalhos, desligar o servofuso da alimentação.
- · Proteger o servofuso contra ligação involuntária.



A AVISO!

Observar em operações de elevação que o torque de carga da aplicação a ser mantido deve ser menor que o torque de retenção do freio utilizado.

Morte ou ferimento grave.

- Observar as normas do planejamento do projeto.
- · Os fusos utilizados não possuem autotravamento.



▲ CUIDADO!

Durante a operação, o servofuso pode atingir uma elevada temperatura de superfície. Perigo de queimaduras.

 Nunca tocar o servofuso durante a sua operação ou durante a fase de esfriamento após desligar.



ATENÇÃO!

Uma eliminação inadequada da falha pode resultar em danos no servofuso.

Possíveis danos materiais.

- Observar as seguintes instruções.
- Os componentes podem estar sujeitos a cargas mecânicas. Antes de desmontar o servofuso, a construção do cliente deve estar apoiada e protegida.
- Usar apenas peças originais de acordo com a lista de peças correspondente!
- É fundamental observar as indicações de segurança nos diversos capítulos!

9.2 SEW Service

Se necessitar da assistência técnica de nosso serviço de apoio a clientes SEW Service, favor informar:

- · Dados completos da plaqueta de identificação
- · Tipo e natureza da irregularidade
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a irregularidade
- Possível causa
- · Se possível, fazer uma foto digital



Irregularidades operacionaisFalhas no servofuso

9.3 Falhas no servofuso

Irregularidade	Possível causa	Solução	
	Cabo de alimentação interrompido	Controlar as conexões, corrigir se necessário	
	Fusível queimado Substituir o fusível		
O servofuso não dá partida	Proteção do motor atuou	Verificar se a proteção do motor está ajustada corretamente; eliminar possíveis irregularidades	
	Servoconversor defeituoso, sobrecarregado, conectado incorretamente ou ajustado incorretamente	Verificar o servoconversor, checar a cablagem	
Sentido de rotação incorreto	Servofuso conectado incorretamente	Verificar o servoconversor, checar os valores nominais	
	Acionamento bloqueado	Verificar o acionamento	
O servofuso ronca e consome muita corrente	O freio não é liberado	→ cap. "Falhas no freio"	
	Falha no cabo do encoder	Verificar o cabo do encoder	
	Sobrecarga	Medir a potência, se necessário, usar motor maior ou reduzir a carga	
O servofuso sobreaquece	Refrigeração inadequada	Corrigir o volume de ar de refrigeração e/ou liberar as passagens do ar de refrigeração, se necessário reequipar com ventilação forçada ou utilizar refrigeração por água	
(medir a temperatura)	Temperatura ambiente muito alta	Observar a faixa de temperatura permitida	
	Modo de operação nominal (S1 a S10, DIN 57530) excedido, p. ex., devido à frequência de comutação excessiva	Adaptar o modo de operação nominal do motor às condi- ções operacionais exigidas; se necessário, consultar um especialista para determinar o acionamento correto.	
Ruído de funcionamento no Servofuso	Danos nos rolamentos / fusos	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW- EURODRIVE	
Posição do êmbolo não combina com a especifica- ção de controle ou se altera sozinha.	Dados mecânicos CMS interno	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW- EURODRIVE	





9.4 Irregularidades no conversor de frequência



NOTA

Em caso de operação do servofuso com um conversor de frequência, também é possível que ocorram as falhas (→ pág. 111). Favor consultar as instruções de operação do conversor para entender os problemas que possam ocorrer e para obter a informação sobre como solucioná-los.

Se necessitar de nosso serviço de assistência técnica, favor informar os seguintes dados:

- Dados completos da plaqueta de identificação
- Tipo e natureza da irregularidade
- Quando e em que circunstâncias ocorreu a irregularidade
- · Possível causa
- Se possível, fazer uma foto digital

9.5 Falhas no freio

Irregularidade	Possível causa	Solução	
	Tensão de serviço incorreta no freio	Aplicar a tensão corretaPolaridade invertida, apenas para freio BS2	
O freio não é liberado	O entreferro máximo admissível foi ultrapas- sado devido ao desgaste da lona do freio	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW- EURODRIVE	
O freio fiao e fiberado	Queda de tensão ao longo da linha de alimentação > 10 %	Aplicar a tensão de conexão correta, verificar a seção transversal do cabo	
	Falha interna na bobina do freio ou curto- circuito na parte condutora	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW- EURODRIVE	
O motor não freia	Lona do freio gasta	Consultar o serviço de apoio a clientes da SEW-	
O IIIOLOI IIAO IFEIA	Torque de frenagem incorreto	EURODRIVE	
Desgaste do freio	Tempos de liberação do freio incorretos	Ajustar os tempos de liberação do freio para procedimentos de partida e de desaceleração	

9.6 Reciclagem

Este produto é composto de:

- Ferro
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- · Componentes eletrônicos

Eliminar os materiais de acordo com os regulamentos válidos.



Alemanha			
Administração	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Fábrica		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Vendas		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		Caixa postal	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Fábrica / Redutor	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
industrial		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970
		D-76646 Bruchsal	
Service	Mechanics /	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center	Mechatronics	Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
Drive Technology Center	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (próximo a Hanover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline / Plantão 24 horas		+49 800 SEWHELP
			+49 800 7394357
	Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.		
		• •	

França			
Fábrica	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Vendas		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Service		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Unidade de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Service		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	



França			
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Para mais endereç	os, consultar os serviços de assistência na Franç	a.
Argentina			
Unidade de montagem Vendas	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
Austrália			
Unidades de montagem Vendas Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
África do Sul			
Unidades de montagem Vendas Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	Cidade do Cabo	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 bgriffiths@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 robermeyer@sew.co.za





Áustria			
Unidade de montagem Vendas Service	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Redutores industriais	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Belarus			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fábrica Vendas Service	Administração e Fábrica	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Unidade 1: Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP PABX.: +55 11 2489-9133 SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496 SEW Service - Plantão 24 horas Tel. (11) 2489-9090 Fax (11) 2480-4618 Tel. (11) 2489-9030 Horário Comercial	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
		Unidade 2: Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia Santos Dumont Km 49 Indaiatuba – 13347-510 – SP	Tel. +55 19 3835-8000
Unidades de montagem Vendas Service	Rio Claro	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP	Tel. +55 19 3522-3100 Fax +55 19 3524-6653 montadora.rc@sew.com.br
	Joinville	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC	Tel. +55 47 3027-6886 Fax +55 47 3027-6888 filial.sc@sew.com.br
	Indaiatuba	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km 49 13347-510 - Indaiatuba / SP	Tel. +55 19 3835-8000 sew@sew.com.br
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg





Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services	Tel. +237 33 431137
7011440	Doddia	Rue Drouot Akwa	Fax +237 33 431137
		B.P. 2024	electrojemba@yahoo.fr
		Douala	olooti ojomba@yamoo
Canadá			
Unidades de	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 905 791-1553
montagem		210 Walker Drive	Fax +1 905 791-2999
Vendas Service		Bramalea, ON L6T 3W1	http://www.sew-eurodrive.ca
Service			I.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 604 946-5535
		Tilbury Industrial Park	Fax +1 604 946-2513
		7188 Honeyman Street	b.wake@sew-eurodrive.ca
		Delta, BC V4G 1G1	
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.	Tel. +1 514 367-1124
		2555 Rue Leger	Fax +1 514 367-3677
1		Lasalle, PQ H8N 2V9	a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Para mais ende	reços, consultar os serviços de assistência no Cana	adá.
Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"	Тел. +7 (727) 334 1880
- 011440	,uty	пр.Райымбека, 348	Факс +7 (727) 334 1881
		050061 г. Алматы	http://www.sew-eurodrive.kz
		Республика Казахстан	sew@sew-eurodrive.kz
		,	
Chile			
Unidade de	Santiago de	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
montagem Vendas	Chile	Las Encinas 1295	Fax +56 2 75770-01
Service		Parque Industrial Valle Grande	http://www.sew-eurodrive.cl
Service		LAMPA	ventas@sew-eurodrive.cl
		RCH-Santiago de Chile	
		Caixa postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	
		Casilla 20 Correo Quilleura - Carillago - Orille	
China			
Fábrica	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.	Tel. +86 22 25322612
Unidade de		No. 46, 7th Avenue, TEDA	Fax +86 22 25323273
montagem		Tianjin 300457	info@sew-eurodrive.cn
Vendas			http://www.sew-eurodrive.cn
Service Unidade de	Suzhou	SEW ELIDODDIVE (Surbout Co. 1 td	Tel. +86 512 62581781
montagem	Juziluu	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road	Fax +86 512 62581783
Vendas		Suzhou Industrial Park	suzhou@sew-eurodrive.cn
Service		Jiangsu Province, 215021	5421104W3CW-CUIOUIIVE.CII
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 20 82267890
	Guariyziiou	No. 9, JunDa Road	Fax +86 20 82267922
		East Section of GETDD	guangzhou@sew-eurodrive.cn
		Guangzhou 510530	32411321104600W 041041W0.011
	Shanyana		Tol +86 24 25202520
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580
		Shenyang Economic Technological	
		Development Area	shenyang@sew-eurodrive.cn
		Shenyang, 110141	
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.	Tel. +86 27 84478388
		10A-2, 6th Road	Fax +86 27 84478389
		No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA	wuhan@sew-eurodrive.cn
		430056 Wuhan	-





China			
	Xian	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
L	Para mais ender	eços, consultar os serviços de assistência na China	l.
Colômbia			
Unidade de montagem Vendas Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sew@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Unidade de montagem Vendas Service	Ansan Busan	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839 SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr
Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croácia			
Vendas Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Unidade de montagem Vendas Service	Copenhague	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egito			
Vendas Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Emirados Árabes	Unidos		
Vendas Service	Sharjah	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk





Eclováguia			
Eslováquia	*u	OFW Form drive OV a re	T-1 + 404 44 700 0540
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		Industry Park - PChZ	Fax +421 41 700 2514
		ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 48 414 6564
		Rudlovská cesta 85	Fax +421 48 414 6566
		SK-974 11 Banská Bystrica	sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 55 671 2245
		Slovenská ulica 26	Fax +421 55 671 2254
		SK-040 01 Košice	sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.	Tel. +386 3 490 83-20
Service		UI. XIV. divizije 14	Fax +386 3 490 83-21
		SLO - 3000 Celje	pakman@siol.net
Espanha			
Unidade de	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.	Tel. +34 94 43184-70
montagem		Parque Tecnológico, Edificio, 302	Fax +34 94 43184-71
Vendas		E-48170 Zamudio (Vizcaya)	http://www.sew-eurodrive.es
Service			sew.spain@sew-eurodrive.es
Estônia			
Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
E.U.A.			
Fábrica	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Unidade de		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
montagem		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Vendas		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
Service			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Unidades de	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
montagem Vendas		Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Service		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
33, 1100		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Região Centro- Oeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	Jesie	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Região	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	Sudoeste	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Região	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	Ocidental	30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
		Hayward, CA 94544	cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	os, consultar os serviços de assistência nos E.U	.A.
Finlândia			
Unidade de	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
montagem		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Vendas		FIN-15860 Hollola 2	http://www.sew-eurodrive.fi
Service			sew@sew.fi



Finlândia			
Fábrica Unidade de montagem	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabão			
Vendas	Libreville	ESG Electro Services Gabon Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabon	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Grã-Bretanha			
Unidade de montagem Vendas Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
	Drive Service I	Hotline / Plantão 24 horas	Tel. 01924 896911
Grécia			
Vendas	Atenas	Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Holanda			
Unidade de montagem Vendas Service	Rotterdam	SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 Service: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl info@sew-eurodrive.nl
Hong Kong			
Unidade de montagem Vendas Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Vendas Service	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 http://www.sew-eurodrive.hu office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il





Itália			
Unidade de montagem Vendas Service	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Índia			
Escritório Registado Unidade de montagem Vendas Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.com
Unidade de montagem Vendas Service	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
Japão			
Unidade de montagem Vendas Service	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Letónia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas Libano	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut After Sales Service	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb service@medrives.com
Vendas Jordânia / Kuwait / Arábia Saudita / Síria	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut After Sales Service	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com service@medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 irmantas@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@sew-eurodrive.be
Madagáscar			
Vendas	Antananarivo	Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar	Tel. +261 20 2330303 Fax +261 20 2330330 oceantrabp@moov.mg



Malásia Unidade de montagem Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD Tel. +60 7 3549409 Vendas 81000 Johor Bahru, Johor Fax +60 7 3541404 Service West Malaysia Fax +60 7 3541404 Marrocos West Malaysia Fax +60 7 3541404 Marrocos West Malaysia Tel. +212 523 32 27 80/81 Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89 Service 28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma México México Unidade de montagem Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 Fax +52 442 1030-301 Tequisquiapan No. 102 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx Service Parque Industrial Quéretaro scmexico@seweurodrive.com.mx
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor 8ales@sew-eurodrive.com.my Marrocos Vendas Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL 7el. +212 523 32 27 80/81 7ex +212 523 32 27 89 7ex +212 523 32 27 89 7ex
Vendas 81000 Johor Bahru, Johor sales@sew-eurodrive.com.my Marrocos Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL Tel. +212 523 32 27 80/81 Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89 28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma México Unidade de montagem Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV montagem Tel. +52 442 1030-300 prax +52 442 1030-301 prax
Marrocos
West Malaysia Marrocos Wendas Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL Tel. +212 523 32 27 80/81 Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89 28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma México Unidade de montagem SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tel. +52 442 1030-300 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
Vendas Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL Tel. +212 523 32 27 80/81 Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89 28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma México Unidade de montagem Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV montagem Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 Vendas Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx
Service 2 bis, Rue Al Jahid Fax +212 523 32 27 89 28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma México Unidade de Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 Fax +52 442 1030-301 Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
28810 Mohammedia sew@sew-eurodrive.ma http://www.sew-eurodrive.ma México Unidade de Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300 montagem SEM-981118-M93 Fax +52 442 1030-301 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
México Unidade de Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
México México Unidade de montagem Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV montagem Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
Unidade de montagem Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV Tel. +52 442 1030-300 SEM-981118-M93 Fax +52 442 1030-301 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
montagem SEM-981118-M93 Fax +52 442 1030-301 Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
Vendas Tequisquiapan No. 102 http://www.sew-eurodrive.com.mx
requisquiapari No. 102 http://www.sew-eurodiive.com.mx
A .
i dique industrial que foldio
C.P. 76220
Quéretaro, México
Namíbia
Vendas Swakopmund DB Mining & Industrial Services Tel. +264 64 462 738
Einstein Street Fax +264 64 462 734
Strauss Industrial Park sales@dbmining.in.na
Unit1
Swakopmund
Nigéria
Vendas Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Tel. +234 (0)1 217 4332
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate team.sew@eisnl.com
(Ogba Scheme) http://www.eisnl.com
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria
Noruega
Unidade de Moss SEW-EURODRIVE A/S Tel. +47 69 24 10 20
montagem Solgaard skog 71 Fax +47 69 24 10 40
Vendas N-1599 Moss http://www.sew-eurodrive.no
Service sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia
Unidades de Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 9 2745627
montagem P.O. Box 58-428 Fax +64 9 2740165
Vendas 82 Greenmount drive http://www.sew-eurodrive.co.nz
Service East Tamaki Auckland sales@sew-eurodrive.co.nz
Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. Tel. +64 3 384-6251
10 Settlers Crescent, Ferrymead Fax +64 3 384-6455
10 Settlers Crescent, Ferrymead Fax +64 3 384-6455 Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz
Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz
Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz Paquistão
Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz Paquistão Vendas Karachi Industrial Power Drives Tel. +92 21 452 9369 Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Fax +92-21-454 7365 Commercial Area, Fax +92-21-454 7365 seweurodrive@cyber.net.pk
Christchurch sales@sew-eurodrive.co.nz Paquistão Vendas Karachi Industrial Power Drives Tel. +92 21 452 9369 Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Fax +92-21-454 7365





_			
Peru			
Unidade de montagem	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002
Vendas		Los Calderos, 120-124	http://www.sew-eurodrive.com.pe
Service		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
D-101-			
Polônia	h / 1/	OFW FURODRIVE R. L. L. O	T. I. (0.40.070.50.00
Unidade de montagem	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Service			sew@sew-eurodrive.pl
	Service	Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343	Linia serwisowa Hotline 24H
		Fax +48 42 6765346	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Unidade de	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
montagem Vendas		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
			ппоземшзем-еигоипуе.рг
Quénia			
Vendas	Nairóbi	Barico Maintenances Ltd	Tel. +254 20 6537094/5
		Kamutaga Place	Fax +254 20 6537096
		Commercial Street Industrial Area	info@barico.co.ke
		P.O.BOX 52217 - 00200	
		Nairobi	
Romênia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Brazilia nr. 36	Fax +40 21 230-7170
		011783 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Unidade de	São	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
montagem	Petersburgo	P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Vendas		RUS-195220 St. Petersburg	http://www.sew-eurodrive.ru
Service			sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393
		PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Fax +381 11 347 1337 office@dipar.rs
		SID-11000 DEOGIAO	omce@uipar.is
Cingapura			
Unidade de	Cingapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem Vendas		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Service		Jurong Industrial Estate Singapore 638644	www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 030044	sewsingapore@sew-eurodrive.com



Suazilândia			
	\$4 1 - 1	O O Tradia a Oa (Db.) Ltd	T-1 +000 0 540 0040
Vendas	Manzini	C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960	Tel. +268 2 518 6343 Fax +268 2 518 5033
		Manzini M200	engineering@cgtrading.co.sz
		Wallzilli Wzoo	engineering@cgtrading.co.sz
Suécia			
Unidade de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas Service		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Service		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Suíça			
Unidade de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Vendas		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Service			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Unidade de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Vendas		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Service		Chonburi 20000	
República Tcheca	a		
Vendas	Hostivice	SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.	Tel. +420 255 709 601
Unidade de		Floriánova 2459	Fax +420 235 350 613
montagem		253 01 Hostivice	http://www.sew-eurodrive.cz
Service			sew@sew-eurodrive.cz
	Drive Service	HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)	Servis:
	Hotline / Plantão		Tel. +420 255 709 632
	24 horas		Fax +420 235 358 218
			servis@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Túnis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		2082 Fouchana	tms@tms.com.tn
Turquia			
Unidade de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90-262-9991000-04
montagem		Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited	Fax +90-262-9991009
Vendas		Şirketi	http://www.sew-eurodrive.com.tr
Service		Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak	sew@sew-eurodrive.com.tr
		No:401	
		TR-41480 Gebze KOCAELİ	
Ucrânia			
Unidade de	Dnipropetrovsk	ООО «СЕВ-Евродрайв»	Тел. +380 56 370 3211
montagem		ул.Рабочая, 23-В, офис 409	Факс. +380 56 372 2078
Vendas		49008 Днепропетровск	http://www.sew-eurodrive.ua
Service			sew@sew-eurodrive.ua
Venezuela			
Unidade de	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
montagem		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Vendas		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
Service		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@canty.net



sewfinanzas@cantv.net



Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todos os setores exceto portos, siderurgia, setor de energia de carvão e offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Portos e offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
		Setor de energia de carvão e siderurgia: Thanh Phat Co Ltd DMC Building, L11-L12, Ward3, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City	Tel. +84 835170381 Fax +84 835170382 sales@thanh-phat.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn
Zâmbia			
Vendas	Kitwe	EC Mining Limited Plots No. 5293 & 5294, Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe	Tel. +260 212 210 642 Fax +260 212 210 645 sales@ecmining.com http://www.ecmining.com



Índice Alfabético

A	1	
Ar de selagem75	Indicações de segurança	
С	Estrutura das indicações de segurança	
Cabo de ventilação forçada43	integradas	5
Cabo do encoder43	Estrutura das indicações de segurança,	_
Cabos de potência para motores CMP41	relativas ao capítulo	
Caixa de ligação, versão de conexão49	Identificação na documentação	
Conector no lado do cabo41	Informação geral	
Conexão do freio BP55	Operação	
Descrição do freio de retenção BP55	Indicações de segurança gerais	
Conexão do motor e sistema de encoder	Indicações de segurança integradas	
Cabo de potência e conector de	Indicações de segurança relativas ao capítulo .	
motores CMP41	Instala	
Cabo de ventilação forçada43	Instalação	
Cabo do encoder43	Instalação CMS71L	. 33
Cabos de motofreio substituídos42	Instalação e colocação em operação da	
Conector no lado do cabo41	unidade de lubrificação Star-Vario /	00
	Star-Control	
Dependência do contra-conector do diâmetro do cabo e área de	Instalação em áreas livres	
crimpagem42	Instalar CMS50 e CMS63	
Conexão do motor e sistema de encoder	Instruções de cablagem	. 38
com caixa de ligação KK / KKS49	L	
Conexão de potência na caixa de ligação54	Limitação de curso	. 35
	Lubrificação do fuso	
D	Lubrificante	
Denominação do tipo - Conectores41		
E	N	_
Esquema de ligação de conectores	Nota sobre os direitos autorais	6
Símbolos utilizados44	Notas	
Esquema de ligação de conexão - Sistema de	Identificação na documentação	5
controle do freio BP – Caixa de ligação52	0	
Esquema de ligação de conexão - Sistema de	Observação	
controle do freio BP – Conectores47	Cablagem	. 38
Esquema de ligação do sistema de controle do freio		
BP – Conectores	P	
<i>BMV</i> 47	Palavras de aviso nas indicações de	_
Esquemas de ligação do sistema de controle do	segurança	
freio BP – Caixa de ligação	Perda de garantia	
BMV – CMP50, CMP6352	Posição de montagem17,	
BMV – CMP71 – CMP10053	Posições do conector	. 39
BS – CMP50, CMP6353	Proteção contra falha do sistema de controle	20
BS – CMP71 – CMP10053	do freio	
Esquemas de ligação do sistema de controle do	Proteção do motor	
freio BP – Conectores	Proteção térmica do motor	
BS47	Termistor KTY84 - 130	. 50
F	R	
Ferramentas19	Refrigeração por água	. 76
	Reivindicação de direitos de garantia	6


Índice Alfabético



Sistema de controle do freio	
Controle direto 24 V	48
Sistema de controle do freio, proteção co	ntra
falhas	
Star Control Impulse (SI)	67
Star Control Time (ST)	67
Star Vario (SV)	67
т	
Termistor KTY	56
Tolerâncias da instalação do CMS50S	
realizada pelo cliente	32
Tolerâncias da instalação do CMS71L	
realizada pelo cliente	33
U	
Unidade de lubrificação	66, 109
Unidade de lubrificação, colocação	
em operação	72
v	
Ventilação da coifa	77
Ventilação do filtro	77
Ventilação forçada VR	36, 57
Conexão elétrica	57
Instalação mecânica	36
Kit de equipação posterior para	
CMP50 – CMP100	36
Versão de conexão caixa de ligação	49

































SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br